



Instrukcja obsługi Telefon komórkowy BS 02



Enjoy it.

Spis treści

Spis treści	1
Wstęp.....	3
1 Bezpieczeństwo	4
2 Dane techniczne urządzenia.....	10
3 Klawiatura, wygląd urządzenia	11
4 Pierwsze kroki.....	16
4.1 Włożenie karty SIM.....	16
4.2 Włożenie karty pamięci	17
4.3 Włożenie akumulatora	18
4.4 Wyjęcie akumulatora	18
4.5 Ładowanie akumulatora.....	19
4.6 Kody zabezpieczające	20
5 Używanie urządzenia.....	23
5.1 Włączanie i wyłączanie.....	23
5.2 Nawiązywanie połączeń	24
5.3 Odbieranie połączeń.....	26
5.4 Połączenia alarmowe	28
5.5 Opcje dostępne podczas połączenia	28
6 Opcje Menu.....	30

<i>6.1 Obsługa Wiadomości</i>	<i>30</i>
<i>6.2 Połączenia</i>	<i>37</i>
<i>6.3 Książka telefoniczna</i>	<i>43</i>
<i>6.4 Aparat fotograficzny</i>	<i>46</i>
<i>6.5 Multimedia.....</i>	<i>47</i>
<i>6.6 Organizator.....</i>	<i>53</i>
<i>6.7 Menedżer plików</i>	<i>57</i>
<i>6.8 Ustawienia</i>	<i>59</i>
7 Klawisze szybkiego dostępu.....	68
8 Informacje dotyczące akumulatora.....	69
9 Deklaracja zgodności.....	70

Wstęp

Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.

Telefon komórkowy jest zgodny ze standardami sieci GSM oraz najbardziej rygorystycznymi normami europejskimi.

Urządzenie może być używane w różnych sieciach międzynarodowych, jest to zależne od reguł roamingu operatora. Do korzystania z urządzenia jest potrzebna usługa GSM, udostępniona odpłatnie przez operatora.

Użytkowanie wielu funkcji urządzenia zależy od usług świadczonych przez operatora sieci.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z operatorem.

Instrukcja obsługi została wykonana przez producenta, za błędy w druku, błędy literowe i zmiany nie odpowiada oraz nie udzieli gwarancji; urządzenie może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawa autorskie i znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością

prawowitych właścicieli; kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniej zgody właściciela, jest zabroniona.

Zalecamy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia, aby korzystać z niego przy najlepszych warunkach

1 Bezpieczeństwo

Prosimy uważnie przeczytać zasady bezpieczeństwa, ich lekceważenie może być niebezpieczne lub nawet nielegalne.

Właściciel urządzenia jest odpowiedzialny za korzystanie z urządzenia. Nie wolno używać urządzenia na terenie, w którym jest zabronione używanie telefonów bezprzewodowych. lub interferencja fal radiowych może być niebezpieczna.

Nie wolno rozmontować urządzenia. Korzystanie z urządzenia może być ograniczone

w celu ochrony użytkownika oraz otoczenia.
Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie używać urządzenia w miejscu wilgotnym lub mokrym (łazienka, basen itd.) Chronić przed wilgocią i parą.

Nie wolno wystawić urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. (poniżej -10°C powyżej 55°C).

Urządzenie może się grzać podczas ładowania, na skutek fizycznych i chemicznych działań. Urządzenie automatycznie chroni baterię w przypadku ekstremalnych temperatur.

Nie zostawiać urządzenia w zasięgu dzieci (mogą przypadkowo połknąć drobne części ruchome).

Używanie ładowarki

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez producenta, obsługę klienta lub wykwalifikowanego technika, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń. Ładowarka nie powinna być używana przez osoby ograniczone

fizycznie, zmysłowo, psychicznie, w tym również dzieci. Wskazane jest użycie ładowarki zalecanej przez producenta. Stosowanie innej ładowarki może być niebezpieczne, może doprowadzić do utraty gwarancji. Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie ładowarki.

W samolocie

Podczas podróży samolotem, urządzenie musi być wyłączone, gdy załoga lub znaki ostrzegawcze nakazują wyłączenia. Korzystanie z telefonu komórkowego może być niebezpieczne dla funkcjonowania samolotu i może zakłócać komunikację sieciową. Korzystanie z urządzenia pomimo zakazu może wywołać skutki prawne.

Przestrzenie zagrożone wybuchem oraz ograniczone

Urządzenie trzeba wyłączyć w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Trzeba postępować zgodnie z oficjalnymi instrukcjami. Iskry

powstałe w takich miejscach mogą być przyczyną eksplozji lub pożaru, które mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub ofiar śmiertelnych. Urządzenie powinno być wyłączone na stacjach benzynowych lub gazowych, zwłaszcza w pobliżu pomp paliwowych. Na stacjach paliw, zakładach chemicznych oraz miejscach składowania materiałów wybuchowych prosimy ściśle przestrzegać instrukcji.

Urządzenia elektroniczne

Aby uniknąć rozmagnesowania, prosimy nie pozostawiać przez dłuższy czas urządzenia w pobliżu urządzeń elektrycznych.

Elektryczne przyrządy medyczne

Telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe, itd. Zaleca się zachowanie co najmniej 15 cm między urządzeniem a implantem, nie nosić

telefonu w kieszeni kamizelki. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia medycznego. Jeśli Pani/Pan posiada implant medyczny i pojawią się dalsze pytania odnośnie korzystania z urządzeń mobilnych lub bezprzewodowych, prosimy skontaktować się z lekarzem.

Szpitala i inne placówki służby zdrowia mogą posiadać sprzęt, który jest szczególnie wrażliwy na zewnętrzne sygnały radiowe. Prosimy wyłączyć telefon, jeśli sygnalizacja lub personel szpitala tak nakazuje.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Prosimy o sprawdzenie lokalnych praw i przepisów dotyczących korzystania z telefonu podczas jazdy. Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy- jeśli jest to możliwe, prosimy o korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego. Przy połączeniu przychodzącym należy zjechać z drogi i zatrzymać się, jeśli jest taka możliwość. Sygnały

radiowe mogą zakłócać działanie układu elektrycznego pojazdu, jak radio samochodowe lub alarm. Jeżeli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, trzeba się upewnić, czy zamontowane lub bezprzewodowe akcesoria nie stanowią dla nich przeszkód. Niewłaściwe działanie poduszek powietrznych może doprowadzić do poważnych obrażeń.

Środowisko Pracy

Urządzenie jest zgodne z proponowanymi wartościami emisji fal radiowych, jeśli jest oddalone od ucha co najmniej 1,5 cm. Jeśli telefon jest przechowywany w futerał, etui lub zawieszce, prosimy się upewnić, że nie zawierają one elementów metalowych i pomagają w oddaleniu telefonu od naszego ciała. Przy użyciu innych akcesoriów nie jest zapewnione odpowiednie działanie zgodne z dyrektywami promieniowania o częstotliwości radiowej. Jeśli Pani/Pan nie używa futerału i nie przykładają telefonu do ucha, prosimy zachować

co najmniej 2,5 cm pomiędzy urządzeniem a ciałem, zwłaszcza podczas transferu danych.

2 Dane techniczne urządzenia

Właściwości zasilacza:

- Wejście: (AC), 100-240 V- 50/60 Hz – 0.1 A
- Wyjście: (DC), 5 V- 500 mA

Akumulator i napięcie:

Li-ion akumulator, 3.7 V, 1000 mAh

Typ sieci:




- GSM 900/1800 MHz


Wartość SAR:



- 0.731 W/Kg (Głowa)
- 0.626 W/Kg (Ciało)


Uwaga: Rzeczywiste warunki pracy są zależne od warunków lokalnych, środowiska sieciowego oraz nawyków użytkownika.

3 Klawiatura, wygląd urządzenia

Funkcje przycisków	
	<p>Prawy przycisk funkcyjny</p> <p>W trybie czuwania: wejście do Książki telefonicznej.</p> <p>W trybie menu: powrót do ekranu głównego.</p>
	<p>Lewy przycisk funkcyjny</p> <p>W trybie czuwania: wejście do ekranu głównego, w innych pozycjach menu przycisk „OK”</p>
	<p>Przycisk połączenia (wybieranie) Nawiązywanie i</p>

	<p>odbieranie połączeń.</p> <p>W trybie czuwania otworzy listę połączeń.</p>
	<p>Przycisk rozłączania</p> <p>Przytrzymanie włączy/wyłączy telefon.</p> <p>Połączenie</p>
	<p>Przyciski góra, dół (przycisk nawigacyjny w menu) W trybie czuwania jest możliwość ustawienia na nich funkcji.</p>

	<p>Włączanie i wyłączenie latarki.</p>
	<p>SOS. W sytuacjach alarmowych, po przytrzymaniu przycisku, wcześniej ustawione na tą funkcję kontakty zostaną powiadomione.</p>

	W trakcie połączenia zmniejsza lub zwiększa głośność
---	--

0-9 klawiatura alfanumeryczna: prosimy o naciśnięcie odpowiednich przycisków przy wprowadzeniu numerów, lub naciśnięcie dostosowanych do nich znaków, przy wprowadzaniu tekstu.

Prosimy dwa razy nacisnąć przycisk * aby wywołać „+” do międzynarodowych połączeń.

*** (gwiazdka) przycisk:** na przytrzymanie przycisku * w trybie czuwania pojawi się znak „+” do międzynarodowych połączeń. W trybie menu, krótkie naciśnięcie zablokuje klawiaturę.

(krzyżyk) przycisk: prosimy przytrzymać w

trybie czuwania, aby włączyć / wyłączyć tryb
pracy cichej



4 Pierwsze kroki

4.1 Włożenie karty SIM

Do korzystania z telefonu, należy włożyć aktywną kartę SIM, dzięki której będzie możliwość połączenia się z siecią GSM. Jedną kartę SIM może obsługiwać urządzenie.

Aby uniknąć utraty lub uszkodzenia danych, prosimy NIE dotykać gołą ręką metalowej części karty SIM oraz prosimy przechowywać zdali od urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli karta SIM się uszkodzi, nie można połączyć się z siecią GSM. Przed włożeniem i wyjęciem karty SIM należy się upewnić, że jest urządzenie wyłączone oraz trzeba usunąć tylną pokrywę urządzenia i akumulator.

Uwaga: Należy zlokalizować slot karty SIM pod akumulatorem i zgodnie z oznakowaniem, wsunąć kartę do oporu. Prosimy się upewnić, że

karta jest odwrócona chipem do dołu, a ścięty róg jest na lewo. Telefon normalny rozmiar karty SIM.

Może się okazać, że urządzenie nie obsługuje starszych kart SIM, sprawie wymiany, należy skontaktować się z operatorem.

4.2 Włożenie karty pamięci

Karta pamięci nie jest częścią podstawowego pakietu urządzenia, lecz potrzebna jest do korzystania z funkcji multimedialnych. Przed użyciem należy upewnić się, że karta pamięci jest prawidłowo włożona.

Kartę pamięci nie należy zginać, zarysować lub wystawiać ją na działanie elektryczności statycznej lub pyłów, ani nie zanurzać w wodzie. Prosimy włożyć kartę pamięci do slotu znajdującego się z tyłu urządzenia, chipem do dołu, zgodnie z oznakowaniem na urządzeniu. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z karty pamięci, zwłaszcza podczas usuwania. Niektóre karty pamięci trzeba

sformatować za pomocą komputera, przed pierwszym użyciem.

4.3 Włożenie akumulatora

1. Należy chip akumulatora przystawić do wystającego elementu metalowego w otworze na baterie i docisnąć pokrywę w dół, aż akumulator zaskoczy w zagłębienie.
2. Po włożeniu akumulatora, trzeba nałożyć z powrotem pokrywę tylną.

4.4 Wyjęcie akumulatora

Aby wyjąć akumulator, trzeba wyłączyć urządzenie, zdjąć pokrywę od góry i wyciągnąć akumulator.

Uwaga: jeśli akumulator zostanie usunięty, ustawienia przechowywane na urządzeniu oraz karcie SIM mogą zostać stracone.

Poprosimy, akumulator wyjmować przy wyłączonym urządzeniu, wyjęcie baterii przy

załączonym urządzeniu może doprowadzić do nieprawidłowego działania.

4.5 Ładowanie akumulatora

Ładowarkę trzeba podłączyć do urządzenia, a następnie podłączyć drugi koniec do gniazdka elektrycznego. Jeśli urządzenie jest włączone podczas ładowania, ikona baterii miga w prawym górnym rogu wyświetlacza. Ładowanie jest zakończone, gdy ikona przestanie migać w prawym górnym rogu. Jeśli urządzenie jest wyłączone, podczas ładowania pojawi się symbol baterii na wyświetlaczu. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, należy odłączyć kabel ładowarki od telefonu.

Uwaga: gdy poziom akumulatora będzie niski, pojawi się komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu. Prosimy naładować baterie jak najszybciej, aby uniknąć niedogodności, urządzenie może się wyłączyć w trakcie połączenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy poziom energii będzie zbyt niski.

Jeśli akumulator jest używany na stale niskim poziomie, może to niekorzystnie wpływać na jego żywotność, jakość.

Aby zapewnić poprawne działanie, należy używać wyłącznie ładowarek zatwierdzonych przez producenta.

Nie wyjmować baterii podczas ładowania.

Przed pierwszym użyciem urządzenia, ładować co najmniej 4 godziny, może to zwiększyć wydajność po kilku cyklach naładowania i rozładowania.

4.6 Kody zabezpieczające

- Kod PIN

Kod PIN chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym dostępem. Kod PIN udostępnia operator sieci wraz z kartą SIM. Prosimy uważnie wprowadzić kod PIN, po trzech nieudanych próbach karta SIM zostanie zablokowana, należy wprowadzić kod PUK, aby ją odblokować. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z operatorem.

- Kod PIN2

Kod PIN2 może być użyty do dostępu specjalnych funkcji (np. koszty połączeń lub wybieranie ustalone, jeśli funkcje są obsługiwane przez operatora sieci). Prosimy uważnie wprowadzić kod PIN2, po trzech nieudanych próbach kod PIN2 zostanie zablokowany, należy wprowadzić kod PUK2, aby go odblokować. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z operatorem.

- Kod PUK

Kod PUK jest wymagany do odblokowania kodu PIN. Kod PUK (Osobisty Kod Odblokowania) udostępnia operator sieci wraz z kartą SIM. Prosimy przechowywać kod PUK w bezpiecznym miejscu, nie należy go wyrzucić. Jeśli kod PUK się zgubi, należy skontaktować się z operatorem sieci,

Jeśli karta SIM jest zablokowana, urządzenie poprosi o podanie kodu PUK. 10 możliwości jest, aby podać prawidłowy kod PUK, po 10 – tym nieprawidłowym kodzie, karta może zostać zablokowana na stałe.

- Hasło telefonu

Hasło telefonu może się składać z od 4-8 cyfr, które zabezpieczą urządzenie przed nieautoryzowanym użyciem.

Fabryczne hasło domyślne to „0000”. Jeśli funkcja jest aktywna, telefon prosi o kod przy każdym włączeniu. Aby uchronić swoje dane, należy zmienić domyślne hasło (Menu> Ustawienia> Zabezpieczenia> Zabezpieczenia telefonu> Zmień hasło) jak najszybciej. Prosimy ustawić hasło, które będzie łatwe do zapamiętania.

5 Używanie urządzenia

5.1 Włączanie i wyłączenie

Prosimy przytrzymać przycisk Rozłączenia/Włączenia – Wyłączenia do włączenia i wyłączenia urządzenia.

1. Jeśli karta SIM nie jest włożona, jest uszkodzona lub nieprawidłowo podłączona, po włączeniu urządzenia pojawi się komunikat ostrzegawczy na ekranie. Należy wyłączyć telefon i sprawdzić, czy karta SIM jest prawidłowo włożona.

2. Jeśli funkcje żądania kodu PIN i hasła telefonu są aktywne, po załączeniu urządzenia pojawi się prośba o wprowadzenie kodu PIN oraz hasła telefonu, następująco telefon przejdzie do trybu czuwania.

Po włączeniu urządzenie automatycznie wyszuka sieć. Jeżeli upoważniona sieć zostanie

znaleziona, wtedy urządzenie wyświetli nazwę oraz siłę sygnału.

Jeśli urządzenie nie znajdzie odpowiedniej sieci, mogą zostać rozpoczęte tylko połączenia awaryjne oraz usługi nie związane z siecią będą dostępne na telefonie.

5.2 Nawiązywanie połączeń

5.2.1 Nawiązanie połączenia krajowego

W trybie czuwania, prosimy przycisnąć odpowiednie przyciski z liczbami wprowadzając tym sposobem wybrany numer telefonu – naciskając na **prawy przycisk funkcyjny** można skasować błędnie wprowadzone cyfry – następnie nacisnąć na **lewy przycisk funkcyjny (Opcje)**, po zakończeniu rozmowy, dialer lub prawy przycisk, aby nawiązać połączenie, jeśli wprowadzony numer.

5.2.2 Nawiązanie połączenia stacjonarnego

Niektóre połączenia stacjonarne, mogą być nawiązane po wprowadzeniu numeru kierunkowego/wewnętrzny. Do podania centrali telefonicznej lub linii głównej, trzeba nacisnąć przycisk [*], póki się pojawi na wyświetlaczu znak „P/W”. Następnie trzeba wprowadzić numer wewnętrzny.

5.2.3 Nawiązanie połączenia międzynarodowego

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, trzeba przytrzymać przycisk [*], póki pojawi się na wyświetlaczu „+”, znak połączeń międzynarodowych.

Po wprowadzeniu prefiksu kraju, wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu. Połączenia międzynarodowe można nawiązać w następujący sposób:

Znak „+”, prefiks kraju – cały numer telefonu-
przycisk połączenia.

5.3 Odbieranie połączeń

Urządzenie będzie odpowiednio sygnalizowało nadchodzące połączenie, jeśli operator obsługuje wyświetlanie numerów nadchodzących połączeń, to na wyświetlaczu pojawi się numer dzwoniącego lub jego imię (zależnie od tego, czy kontakt wcześniej został zapisany).

1. Przy połączeniu przychodzącym należy nacisnąć na **przycisk połączenia** lub **lewy przycisk funkcyjny** i wybrać opcje Odbierz
2. Jeśli opcja odpowiedz na dowolny przycisk jest aktywna [Ustawienia / Ustawienia połączeń / Ustawienia zaawansowane / Tryb odbierania / Dowolny przycisk], w takim przypadku oprócz **prawego przycisku funkcyjnego** i **przycisku rozłączenia** przyciśnięcie każdego przycisku odbierze połączenie.
3. Jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do

urządzenia oraz funkcja [Auto] jest aktywna, [Ustawienia / Ustawienia połączeń / Zaawansowane opcje / Tryb odbierania / Auto-odpowiedzi trybie słuchawkowym] telefon automatycznie odbierze połączenia przychodzące po 5 sekundowej wibracja lub sygnale dźwiękowym.

4. Jeśli Pani/Pan nie chce odebrać połączenia przychodzącego, prosimy nacisnąć przycisk rozłączania/włączania-wyłączania.

Przycisk rozłączania/włączania-wyłączania można również użyć do zakończenia połączenia.

5. W trakcie połączenia można zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika przyciskami na boku urządzenia.

6. Połączenia alarmowe mogą być wykonywane bez karty SIM. Numery alarmowe mogą się różnić zależnie od sieci, w tej kwestii prosimy skontaktować się z operatorem sieci.

5.4 Połączenia alarmowe

Bezpośrednio można wykonywać połączenia alarmowe, bez karty SIM. Różne sieci mogą mieć różne numery alarmowe, dlatego prosimy się skontaktować z operatorem sieci.

5.5 Opcje dostępne podczas połączenia

Niektóre opcje i usługi są również dostępne w trakcie aktywnego połączenia. Niektóre z nich mogą być zależne od sieci; odnośnie tych możliwości, należy się skontaktować z operatorem sieci.

Naciskając **prawy przycisk funkcyjny**, można włączyć tryb głośnomówiący w trakcie rozmowy; tym samym przyciskiem można wyłączyć głośnik.

Naciskając lewy przycisk funkcyjny [Opcje] w trakcie aktywnego połączenia, pojawią się

dostępne podczas rozmowy opcje w menu, są to następujące możliwości (niektóre funkcje mogą być dostępne tylko przy specjalnych warunkach):

Zawieszenie/Kontynuacja: aktywne połączenie można zawiesić lub przywrócić z zawieszenia.

Zakończenie połączenia: można rozłączyć bieżące połączenie.

Książka telefoniczna: wyświetli wyszukiwanie, dodanie kontaktu oraz inne funkcje książki telefonicznej.

Lista połączeń: można zobaczyć historię połączeń.

Wiadomości: Można wejść do wiadomości.

Rejestrator dźwięku: Nagrywa rozmowy w toku, po aktywowaniu tej opcji. Wymagana jest karta SD.

Wyciszenie: można wyciszyć mikrofon urządzenia w trakcie połączenia, tak żeby osoba po drugiej stronie połączenia nie słyszała

prowadzonej rozmowy.

Głośność: Można regulować głośność połączenia przyciskami na boku urządzenia

Zamiana*: można zamienić aktualne połączenie z zawieszonym.

Konferencja*: można połączyć rozmowy.

Uwagi: funkcje oznaczone [*] są dostępne tylko przy określonych warunkach. Jak na przykład „Zamiana”, która jest dostępna tylko, gdy jedno połączenie jest zawieszona a drugie aktywne. Aby mieć dostęp do połączeń konferencyjnych, trzeba mieć dostęp do usługi, którą można aktywować u operatora sieci.

6 Opcje Menu

6.1 Obsługa Wiadomości

Usługa SMS to usługa zależna od operatora i umożliwia wysyłanie wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z

operatorem sieciowym.

6.1.1 Pisanie wiadomości

Funkcje: Pisanie, zapisywanie i / lub wystanie nowej wiadomości do odbiorcy.

Z Menu prosimy wybrać Wiadomości > Napisz wiadomość.

Uwaga: aby wysłać SMS, trzeba posiadać prawidłowy numer centrum wiadomości, który można uzyskać u operatora sieci. Centrum wiadomości można sprawdzić oraz zmienić pod **Menu > Wiadomości > Ustawienia SMS > SIM > Ustawienia Profilu > Adres SMSC**. Zmiany można potwierdzić w Opcje > Zapisz.

W trakcie pisania wiadomości, przyciskiem # można wybierać pomiędzy sposobami wprowadzania.

W trakcie edytowania wiadomości należy przycisnąć **lewy przycisk funkcyjny** [Opcje], aby następujące opcje były dostępne:

Odbiorca: można wprowadzić odbiorcę

wiadomości manualnie lub można wybrać z Kontaktów (Wybierz z Książki Adresowej).

·**Sposób wprowadzania:** Prosimy wybrać odpowiedni sposób wprowadzania.

·**Wstawienie szablonu:** wstawienie wstępnie napisanego SMS

·**Specjalne:** Prosimy wybrać tą opcję, jeśli jest potrzeba wstawienia numeru lub kontaktu.

·**Zapisz:** Zapisanie wiadomości do roboczych.

2. Jeśli funkcja zapisania wiadomości wysłanych jest aktywna [Ustawienia SMS /Zapisanie wiadomości wysłanych/Włącz], urządzenie automatycznie zapisze wysłane wiadomości do folderu Wysłane. Jeśli funkcja jest wyłączona, wysłane wiadomości nie zostaną zapisane przez telefon.

6.1.2 Skrzynka Odbiorcza

Odebrane wiadomości mogą być dostępne oraz przechowywane na urządzeniu lub karcie SIM. Odebraną wiadomość sygnalizuje dźwięk lub wibracja, (w zależności jak zostało ustawione w menu) **([Ustawienia/Profile użytkownika/opcje/Przystosuj/Wiadomości])**, oraz pojawi się ikona na wyświetlaczu. Aby wyświetlić wiadomość trzeba nacisnąć **lewy przycisk funkcyjny** [Podgląd], prawym przyciskiem funkcyjnym można wrócić do menu SMS, gdzie jest reszta odebranych wiadomości. Jeśli pamięć SMS jest pełna, pojawi napis „Pamięć pełna” oraz ikona SMS zacznie migać na wyświetlaczu. Prosimy o usunięcie starszych wiadomości, aby móc odbierać znowu wiadomości. Jeśli nowa wiadomość jest większa niż pojemność przychodzących wiadomości, informacje mogą zostać utracone lub mogą być niekompletne.

W wiadomościach, prosimy nacisnąć **lewy przycisk funkcyjny** [Podgląd] aby wyświetlić wiadomość. Wybierając ponownie lewy przycisk funkcyjny, następane możliwości będą dostępne:

- **Odpowiedz:** Można odpisać bezpośrednio na wiadomość.
- **Zadzwoń do nadawcy:** Bezpośrednio zadzwonić do nadawcy.
- **Prześlij dalej:** Przesłać wiadomość do innego odbiorcy.
- **Usuń:** Usunąć wiadomość.
- **Specjalne:**
 - **Użyj numer:** jeśli wiadomość zawiera numer, można do niego zadzwonić lub go zapisać do książki adresowej (Kontakty).
 - **Kopiuj na SIM/ na telefon:** przekopiuje wiadomość na kartę SIM/telefon.
 - **Przenieś na SIM /na telefon:** Przenieś

wiadomość na SIM/telefon (usunięte z pierwotnego repozytorium).

6.1.3 Kopie robocze

Niedokończone oraz zapisane wiadomości są dostępne w tym folderze.

6.1.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli opcja [Wyślij i zapisz] jest aktywna, niewysłane wiadomości zostaną zapisane w tym folderze.

W wiadomościach prosimy wybrać **Podgląd** (lewy przycisk funkcyjny) aby przeczytać wybraną wiadomość.

6.1.5 Wysłane wiadomości

Jeśli wiadomość została wysłana, urządzenie zapisze wiadomość do folderu Wysłane.

6.1.6 Ustawienia SIM

Jest możliwość edytowania i zapisania parametrów usługi SMS na karcie SIM pod menu SIM:

- **Ustawienia profilu:** Nazwa profilu,

adres SMSC.

- **Okres ważności**
- **Raport doręczenia:** jeśli funkcja jest włączona, nadawca otrzyma powiadomienie, gdy odbiorca otrzyma wiadomość.
- **Ścieżka odpowiedzi**
- **Serwer poczty głosowej**

Aby potwierdzić zmiany, prosimy nacisnąć **lewy przycisk funkcyjny [Zapisz]**, lub **Opcje > Zapisz**.

Przechowywanie wiadomości wychodzących można aktywować pod **Ustawienia SMS/Wiadomości wysłane/Włącz**. W ustawieniach SMS można wybrać, czy wiadomość ma być zapisana na urządzeniu czy na karcie SIM (**Pamięć preferowana**), oraz sprawdzić stan pamięci SMS.

6.2 Połączenia

6.2.1 Lista połączeń

Urządzenie rejestruje połączenia nieodebrane, wybrane, odebrane oraz ich daty. Tylko wtedy można rejestrować połączenia, jeśli te funkcje są obsługiwane przez operatora sieci. Spis połączeń można otworzyć naciskając w trybie czuwania przycisk połączenia lub z menu **Menu > Lista**.

- **Połączenia nieodebrane/Wybrane/Odebrane/Wszystkie**
Wyświetli listę Połączeń nieodebranych/Wybranych/Odebranych/Wszystkich.

- **Wyczyść rejestr połączeń**
Usunie listę Połączeń nieodebranych/Wybranych/Odebranych/Wszystkich.

Aby zadzwonić na wybrany numer z listy

połączeń, należy raz nacisnąć na **Przycisk połączenia**. Aby wyświetlić szczegóły połączenia, trzeba nacisnąć lewy przycisk funkcyjny (Opcje), zyskując dostęp do następujących funkcji:

- Widok:** wyświetli szczegóły połączenia.
- Zadzwoń:** można nawiązać ponowne połączenie z danym numerem.
- Wyślij wiadomość:** można wysłać wiadomość na dany numer.
- Zapisz w książce adresowej:** można zapisać dany numer w książce adresowej (tylko przy niezapisanych numerach pojawi się ta możliwość).

Dodaj do czarnej listy: doda wybrany numer do czarnej listy

Edytuj przed połączeniem: można edytować numer przed połączeniem.

·**Usuń:** można usunąć dane połączenia.

6.2.2 Ustawienia połączeń

Tutaj znajdziesz: Menu / Ustawienia.

Można wybrać następujące ustawienia:

- **Połączenie oczekujące (zależne od sieci):**

Można włączyć i wyłączyć lub można sprawdzić status połączeń oczekujących.

Po włączeniu tej opcji, będzie słyszalny sygnał ostrzegawczy w trakcie rozmowy, jeśli pojawi się inne połączenie i wyświetli się numer osoby dzwoniącej lub nazwa (w zależności czy kontakt poprzednio został zapisany w książce telefonicznej).

- **Przekierowanie połączeń (zależne od sieci):**

Przekierować w zależności od ustawień, można połączenia głosowe przychodzące- na pocztę głosową lub na inny numer. Przekierowanie może być bezwarunkowe [przekierowanie wszystkich połączeń głosowych] lub warunkowe (przekierowanie, jeśli niedostępny; przekierowanie, jeśli nie odbiera;

przekierowanie, jeśli zajęte). Przyciskami nawigacyjnymi góra/dół (strzałki) można wybrać z listy, odpowiedni *typ przekierowania*, naciskając na przycisk OK lub Lewy przycisk funkcyjny, [OK] można wybierać z następujących funkcji:

- **Aktywuj:** Przekieruje połączenie nadchodzące na nowy numer lub Poczcie głosową (według typu):

Nowy numer: Przyciskami nawigacyjnymi góra/dół trzeba wybrać pole i aktywować go lewym przyciskiem funkcyjnym lub przyciskiem OK. Tutaj można podać pełny numer telefonu, na który mają być przekierowane połączenia przychodzące.

Poczcie głosową: Jeśli Pani/Pan posiada pocztę głosową, naciskając przycisk OK lub lewy przycisk funkcyjny [OK], przekierowanie warunkowe lub bezwarunkowe nastąpi na pocztę głosową,

jeśli wcześniej został ustawiony numer poczty głosowej w Menu> Wiadomości> Ustawienia wiadomości SMS>Serwer poczty głosowej

• **Ustawienia zaawansowane:**

- **Czarna lista:** Można dodać numery do czarnej listy-póki będą na czarnej liście, nie będzie możliwości odbierania od nich połączeń.
- **Nagrywanie rozmów**
- **Automatyczne ponowne wybieranie:** Jeśli ta funkcja jest włączona i abonent jest zajęty, urządzenie automatycznie spróbuje oddzwonić do niego za parę sekund.
- **Wyświetlanie czasu połączenia**
- **Przypominanie czasu połączenia:** telefon będzie pikał w poprzednio ustawionym czasie (lub co interwał czasowy) w trakcie połączenia

- **Tryb odbioru:** można ustawić, aby urządzenie odbierało połączeni każdym przyciskiem lub w trybie słuchawkowym, automatycznie.

ID rozmówcy: można ustawić czy ID rozmówcy ma być widoczne dla abonenta. (pokaż ID) czy nie (Ukryj ID).

6.2.3 Szybkie wybieranie

Często wybierane numery można ustawić na klawisze numeryczne urządzenia, dzięki czemu można rozpocząć rozmowę błyskawicznie na te numery. Aby ustawić szybkie wybieranie, prosimy wejść w Menu > Ustawienia > Szybkie wybieranie. W menu **Stan** trzeba włączyć funkcje wybierając OK (lewy przycisk funkcyjny) potem wybierając opcje Włącz. W menu **Ustaw numer** należy ustawić numery na różne przyciski (od 2-9). Przycisk 1. dzwoni na pocztę głosową (jeśli została ta funkcja wcześniej ustawiona).

6.3 Książka telefoniczna

W trybie czuwania naciskając prawy klawisz funkcyjny można wejść do Kontaktów lub wchodząc z Menu > Kontakty. W książce telefonicznej może zapisywać i edytować często używane kontakty.

W dwóch miejscach można zapisać często używane kontakty i numery: na karcie SIM oraz na urządzeniu. Ilość przechowywanych numerów na karcie SIM jest zależna od pojemności karty. W pamięci telefonu można przechowywać 200 kontaktów. Wchodząc do książki telefonicznej, można wyświetlić wszystkie kontakty (zapisane na karcie SIM oraz urządzeniu).

Różne ikony wskazują, które kontakty w której lokalizacji są zapisane.

Można wyszukać kontakt wpisując jego pierwszą literę.

Po wyszukaniu kontaktu, naciskając przycisk **Połączenia** można zadzwonić na dany numer, naciskając na przycisk **Rozłączania** można zakończyć połączenie.

Dodaj nowy kontakt

W trybie czuwania prosimy wprowadzić numer telefonu, potem wybrać (po lewej) Opcje > zapisz do kontaktów.

Trzeba podać lokalizację (karta SIM lub telefon), gdzie numer powinien być zapisany.

Wpisz swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu.

Aby zapisać, trzeba nacisnąć przycisk funkcyjny Opcje (po lewej), i wybrać opcję Zapisz.

Wybierając **Opcje** (lewy przycisk funkcyjny) pojawią się następujące możliwości:

- Pokaż:** można sprawdzić szczegóły danego kontaktu.
- Wyślij SMS:** można wysłać wiadomość na numer wybranego kontaktu.

- Zadzwoń:** zadzwoni na wybrany numer.
- Edytuj:** można edytować dany kontakt.
- Usuń:** usunie dany kontakt.
- Kopiuj:** można przekopiować wybrany kontakt z urządzenia na kartę SIM i odwrotnie.
- Dodaj do czarnej listy**
- Przenieś:** można przenieść wybrany kontakty z urządzenia na kartę SIM i odwrotnie.
- Zaznacz więcej:** można zaznaczyć wybrane kontakty i wysyłać SMS do nich lub usunąć.
- **Ustawienia książki telefonicznej**
 - Pamięć preferowana:** można wybrać, czy telefon lub karta SIM (lub oba) mają być domyślną lokalizacją, do zapisywania nowych kontaktów.
 - Specjalne numery:** Można zmienić numer właściciela i ustawić wybieranie ustalone (jeżeli operator obsługuje tę funkcję).
 - Stan pamięci:** można zobaczyć ilość kontaktów zapisanych na urządzeniu oraz na karcie SIM, oraz ile kontaktów można zapisać maksymalnie.

Pojemność karty SIM może się różnić od rodzaju.

6.4 Aparat fotograficzny

Telefon jest wyposażony w aparat fotograficzny. Wymagana jest **karta pamięci**, aby przechowywać zdjęcia. Należy wejść do Menu > Aparat fotograficzny. Aby zrobić zdjęcie, trzeba nacisnąć przycisk 0.

W trybie podglądu zdjęć, naciskając na **Opcje** (lewy przycisk funkcyjny) w pojawiającym się oknie można wybrać następujące możliwości:

- **Zdjęcia:** można otworzyć zapisane zdjęcia.
- **Ustawienia aparatu:** przyciskami nawigacyjnymi **góra/dół** można wybierać pomiędzy opcjami: Dźwięk migawki, przeciwodblaskowość, Tryb sceny, Balans bieli, Samowyzwalacz, Zdjęcia seryjne. W 4 i 6 przycisków do przewijania opcji. Zmiany, kliknij przycisk Zapisz, aby ją opcji (lewy klawisz funkcyjny) Zapisz.

·**Ustawienia obrazu:** pod tym punktem można dostosować rozmiar obrazu oraz jakość.

6.5 Multimedia

6.5.1 Galeria

Ta funkcja służy do przeglądania zdjęć zapisanych na karcie pamięci. Należy nacisnąć przycisk OK na wybranym obrazie, a następnie wybrać Opcje (lewy przycisk funkcyjny), aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

Podgląd: można zobaczyć wybrane zdjęcie.

Wybierz styl: można wybrać pomiędzy widokiem listowym a matrixowym.

Wyślij: można wysłać wybrany obraz za pomocą Bluetooth.

Użyj jako: zdjęcia można ustawić jako tapetę.

Zmień nazwę: można zmienić nazwę zdjęcia.

Usuń: usunie aktualne zdjęcie.

Zaznacz kilka: można usunąć, skopiować

zaznaczone, a także wysyłać je za pośrednictwem Bluetooth.

Pamięć zapasowa: Wyświetla listę zdjęć znajdujących się na karcie pamięci.

Informacje o zdjęciu: można zobaczyć szczegóły zdjęcia, jak np. rozdzielczość, rozmiar, data utworzenia.

6.5.2 Nagrywarka wideo

Trzeba włożyć kartę pamięci do nagrywania wideo. Należy wejść do Menu > Multimedia > Nagrywarka wideo. Aby rozpocząć nagrywanie, trzeba nacisnąć przycisk 5, po ponownym naciśnięciu przycisku 5, nagrywanie będzie wstrzymane. Do zatrzymania, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.

Wybierając Opcje (lewy przycisk funkcyjny), będą dostępne następujące funkcje:

- Ustawienia nagrywarki wideo:** należy nacisnąć przyciski 4-6, aby ustawić przeciwooblaskowość.
- Ustawienia wideo:** pod tym punktem można

ustawić jakość wideo.

Pamięć masowa: magazyn domyślny na karcie pamięci.

•Przywrócenie ustawień domyślnych: parametry nagrywania zostaną przywrócone do domyślnych

6.5.3 Odtwarzacz wideo

Pd tym punktem można odtwarzać pliki wideo, które są przechowywane na karcie pamięci.

Wybierając Opcje (lewy przycisk funkcyjny), na wyznaczonym nagraniu, będą dostępne następujące funkcje:

Odtwórz: Odtworzy wideo, przycisk odtwarzania 5 Rozpocznij naciskając ten sam przycisk, aby wstrzymać. To 4 i 6, aby przejść do odtwarzania filmów z widzenia. Naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, w dół, aby zatrzymać klawisz nawigacyjny do odtwarzania pełnoekranowego.

Wyślij: można wysłać wideo za pomocą

Bluetooth.

Zmień nazwę: można zmienić nazwę filmu.

Usuń: usunie aktualny film.

6.5.4 Odtwarzacz audio

Na powierzchni odtwarzacza należy przycisnąć przycisk 5 do wybrania ► / || odtwarzania/przerwy, przyciskami 4 i 6 można przeskoczyć na poprzedni/następny ◀/▶ plik dźwiękowy. Można regulować głośność za pomocą przycisków z boku urządzenia.

Lewym przyciskiem funkcyjnym [Lista] można zobaczyć listę odtwarzania, po ponownym naciśnięciu **lewego przycisku funkcyjnego** [Opcje] dalsze funkcje będą dostępne w odtwarzaczu: odtwarzanie, szczegóły, aktualizacja listy, ustawienia.

W **Ustawieniach** włączyć odtwarzanie losowe utworów, odtwarzanie w tle.

6.5.5 Rejestrator dźwięku

Dzięki rejestratorowi można nagrać pliki

dźwiękowe.

Wybierz Opcje (lewy klawisz)> „**Nowy rekord**” opcję, aby wstrzymać nagrywanie lewym klawiszem funkcyjnym, prawym przyciskiem funkcyjnym urządzenie zapisze nagranie, wyświetlając komunikat ostrzegawczy.

Po zakończeniu nagrania, będą dostępne następujące możliwości naciskając **Lewy przycisk funkcyjny** [Opcje].

- **Nowe nagranie:** można wykonać nowe nagranie.

- **Lista:** można sprawdzić listę nagrań, wybierając Opcje (lewy przycisk funkcyjny), będą dostępne następujące funkcje:

- **Odtwórz:** odtworzy dane nagranie
- **Kontynuuj:** Kontynuacja wybranego nagrania.
- **Zmień nazwę:** można zmienić nazwę nagrania.

- **Usuń:** usunie aktualne nagranie.
- **Wyślij:** można wysłać nagranie za pomocą Bluetooth.

Ustawienia: można ustawić jakość nagrania.

6.5.6 Radio FM

Z Menu prosimy wybrać opcje Multimedia / Radio FM. Prosimy podłączyć słuchawki do słuchania radia, funkcjonują jak antena. Jeśli słuchawki nie zostaną podłączone, urządzenie może nie wykryć stacji radia lub tylko bardzo słabo.

W aplikacji radia FM należy nacisnąć przycisk 5 do odtwarzania/wstrzymania, przyciski 2 i 8 do zmieniania stacji. Można regulować głośność za pomocą przycisków z boku urządzenia.

Uwaga: 1. Jeśli funkcja odtwarzania w tle jest aktywna, można słuchać radia w trybie czuwania oraz menu. Można słuchać radia również w trybie głośnomówiącym, lecz nie należy usuwać słuchawek.

2. Środowisko wpływa na jakość odbioru radia. Może poprawić jakość ręczne wyszukiwanie oraz jeśli umieści się urządzenie bliżej okna. Wybierając Opcje (lewy przycisk funkcyjny) można zobaczyć Listę stacji oraz manualnie podać częstotliwość (wprowadzanie ręczne), i wykonywać automatyczne wyszukiwanie kanałów.

6.6 Organizator

6.6.1 Kalendarz

Aby otworzyć kalendarz, w menu prosimy wybrać Organizator > Kalendarz. Kalendarz wyświetla bieżący miesiąc, wyróżniając kolorem obecną datę. Przyciskami nawigacyjnymi można wybierać dni. Wybierając datę i zatwierdzając ją przyciskiem OK lub lewym przyciskiem funkcyjnym, [Opcje] można wybrać z następujących opcji: Przejdź do daty, Przejdź do

dnia dzisiejszego, Przejdź do tygodniowego podglądu, Początek tygodnia.

6.6.2 Alarm

W trybie menu, przechodząc do Organizator> Alarm, można ustawić 5 oddzielnych alarmów. Funkcja alarmu działa również, gdy urządzenie zostanie wyłączone.

Kiedy zadzwoni budzik, naciskając lewy przycisk funkcyjny lub przycisk rozłączania budzik zostanie wyłączony, prawym przyciskiem funkcyjnym jest włączana drzemka.

Do edytowania szczegółów alarmu, należy wybrać jeden alarm z listy i wybrać go lewym przyciskiem funkcyjnym [Edytuj]:

1. Można włączyć /wyłączyć alarm wybierając jego stan (można wybierać pomiędzy możliwościami przyciskami 4 i 6). Na liście budzików aktywne alarmy są zaznaczone.
2. Aby zmienić czas budzika (Czas) prosimy użyć

przycisków nawigacyjnych (góra, dół) a następnie za pomocą klawiatury numerycznej prosimy o podanie czasu alarmu/budzika.

3. Czas Drzemki (minuty) można ustawić za pomocą przycisków 4 i 6.

4. Aby ustawić Powtarzanie, należy wybrać Opcje (lewy przycisk funkcyjny) > Wybór możliwości i wyznaczyć, czy alarm ma być aktywny Raz, Codziennie, lub na wstępnie ustawionej dacie (Dzień). Trzeba zapisać zmiany w Opcje > Zapisz.

4. Można zmienić dźwięk alarmu, wybierając opcję dźwięk budzika. Wybierając **lewy przycisk funkcyjny** [Opcje > Wybierz] pojawi się lista dzwonków, przyciskami nawigacyjnymi góra/dół można przeglądać listę oraz można posłuchać dźwięki dzwonków, lewym przyciskiem funkcyjnym [OK] można aktywować wybrany dźwięk.

Do zapisania parametrów alarmu należy nacisnąć Zapisz (lewy przycisk funkcyjny).

6.6.3 Latarka

Latarkę można włączyć/wyłączyć przyciskiem „Latarka” na boku urządzenia: aby włączyć trzeba przycisk przesunąć do góry, aby wyłączyć w dół.

6.6.4 Kalkulator

W trybie menu prosimy wybrać Organizator > Kalkulator, aby otworzyć kalkulator. Kalkulator w telefonie jest w stanie wykonać cztery podstawowe operacje.

6.6.5 Bluetooth

Aby otworzyć bluetooth w trybie menu prosimy wybrać Organizator > Bluetooth. Można dokonać następujących ustawień pod tą opcją:

- **Bluetooth:** włączanie/wyłączanie

funkcji lewym przyciskiem nawigacyjnym.

- **Widoczność:** jeśli funkcja jest włączona, telefon będzie widoczny dla innych urządzeń bluetooth.
- **Moje urządzenie:** szukanie nowych urządzeń oraz przeglądanie urządzeń powiązanych.
- **Zmiana nazwy urządzenia:** można zmienić nazwę urządzenia, widoczną dla innych urządzeń bluetooth.
- **Zaawansowane:** można ustawić ścieżkę audio oraz można wybrać pamięć preferowaną (uwaga! aby przechowywać pliki potrzebna jest karta pamięci).

6.7 Menedżer plików

W trybie menu można przejść do Organizator >

Menedżer plików, gdzie można sprawdzić stan karty pamięci (jeśli jest podłączona) pamięć dostępną oraz całkowitą. Aby przeglądać pliki, należy wybrać urządzenie lub kartę pamięci za pomocą przycisków nawigacyjnych i wybrać **Opcje** (lewy przycisk funkcyjny) a następnie opcje **Otwórz**.

Nowy folder: Można utworzyć nowy katalog na bieżącym dysku.

Zmień nazwę: zależnie od wybranego, można zmienić nazwę pliku lub katalogu,

Usuń: zależnie od wybranego, usuwa katalog lub plik.

Wybierając **Opcje** jest możliwość formatowania danego nośnika, wybierając funkcję **Formatowanie**.

Formatowanie danego nośnika skasuje wszystkie pliki oraz foldery znajdujące się na nośniku. Ostrzeżenie! Proces jest nieodwracalny, dane zostaną skasowane permanentnie.

6.8 Ustawienia

6.8.1 Ustawienia profilu

Włączanie /Wyłączanie wyciszenia

Aby wyciszyć telefon, trzeba przytrzymać przycisk #. Ponownym przytrzymaniem przycisku #, zostanie przywrócony tryb Ogólny (lub tryb, który był włączony przed wyciszeniem).

W trybie Menu prosimy wybrać Ustawienia/Ustawienia profilu, następnie wybrać tryb Wyciszony. Wrócić do Ogólnego profilu można w tym samym miejscu.

Dostosowywanie profili

W trybie menu trzeba wybrać Ustawienia / Ustawienia profilu i wybrać profil do edycji. W urządzeniu znajduje się 5 profili: Ogólny, Wyciszony, Spotkanie, Zestaw słuchawkowy, Zewnętrzny.

Aby edytować profil, prosimy nacisnąć przycisk [Opcje], następnie wybrać przystosuj. Można zmienić następujące ustawienia: rodzaj ostrzeżenia, rodzaj dzwonienia, rodzaj dzwonka połączeń i wiadomości oraz ich głośność, głośność dzwonienia, dźwięk klawiszy oraz głośność, ostrzeżenia systemu, inteligentny sygnał połączenia.

W menu Przywróć, można przywrócić ustawienia fabryczne profili.

Dodawanie dzwonku z karty pamięci

W trybie menu należy przejść do Profili > Opcje > Przystosuj > Połączenia przychodzące, a następnie wybrać opcję Wybierz z pliku.

Wyświetli się Menedżer plików na urządzeniu, gdzie można wybrać z muzyki zapisanej na karcie pamięci (jeśli jest włożona karta pamięci) i zatwierdzić przyciskiem OK (lewy przycisk funkcyjny).

6.8.2 Ustawienia teflonu

· Można wybrać następujące zmiany w podpunkcie Data i czas:

- **Ustawienie lokalizacji:** można wybrać stolicę kraju zamieszkania.
- **Ustawienie Daty i czasu:** Przyciskami nawigacyjnymi prosimy wybrać odpowiednie pole i wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej datę i czas. Aby zapisać trzeba przycisnąć Zapisz (lewy przycisk funkcyjny).
 - **Ustaw format:** Można ustawić format daty i czasu.
 - **Aktualizacja strefą czasową:** Jeśli funkcja jest aktywna, czas odświeża się na podstawie strefy czasowej.

·**Język:** Można wybrać preferowany język

·**Preferowane sposoby wprowadzania:** Można edytować według upodobań sposób wprowadzania klawiatury.

·**Ustawienia wyświetlacza:** Można przystosować wyświetlacz według upodobań.

- **Tapeta:** Wybierz tapetę z tapet dostępnych w telefonie (System) lub z plików własnych (Indywidualne); Ten obraz jest wyświetlany w trybie czuwania.
- **Wyświetlanie Daty i czasu:** można ustawić, czy data i czas ma być wyświetlana w trybie czuwania na wyświetlaczu.
- **Wyświetlanie nazwy operatora:** można ustawić, czy operator ma być widoczny w trybie gotowości.

· **Tryb samolotowy**

W tym menu można włączyć i wyłączyć tryb samolotowy. Tryb samolotowy wyłącza wszystkie funkcje sieciowe.

· **Różne opcje:**

- **podświetlanie LCD:** można ustawić

czas i jasność podświetlenia wyświetlacza.

6.8.3 Ustawienia Bezpieczeństwa

Można ustawić tutaj Ustawienia Bezpieczeństw. Jeśli będą odpowiednio ustawione, nieautoryzowane osoby nie będą miały dostępu ani do urządzenia, ani do karty.

• **Bezpieczeństwo SIM**

Aby edytować ustawienia bezpieczeństwa karty SIM oraz telefonu, należy przejść do Ustawienia > Ustawienia bezpieczeństwa. Aby ustawić kody należące do karty SIM, trzeba wybrać opcję Bezpieczeństwo SIM i następnie wybrać **OK** (lewy przycisk funkcyjny). Następujące możliwości ustawień się znajdują w menu Bezpieczeństwo SIM.

- **Blokada PIN:** należy przycisnąć lewy klawisz funkcyjny (**Włącz/Wyłącz**) do aktywacji lub dezaktywacji, aktualny

stan jest zaznaczony w polu [blokada PIN]. Aby włączyć kod PIN do SIM, trzeba podać kod PIN. Jeśli żądanie PIN jest aktywne, należy wprowadzić kod PIN za każdym razem po włączeniu telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z operatorem.

Uwaga: Jeśli kod PIN zostanie podany 3 razy niepoprawnie karta SIM zostanie zablokowana, można ją odblokować podając kod PUK. Kod PUK jest wymagany do odblokowania kodu PIN. Kod PIN i PUK znajdują się na opakowaniu karty SIM; w przeciwnym razie prosimy się zwrócić do operatora.

- **Zmień kod PIN oraz PIN2:** pod tą opcją można zmienić kod PIN/PIN2, najpierw trzeba podać stary kod, potem nowy dwa razy – będzie się

pojawiał komunikat. Kod musi się składać z od 4-8 cyfr. Kod PIN można zmienić, jeśli żądanie kodu PIN jest aktywne.

• **Zabezpieczenia telefonu**

Należy nacisnąć przycisk OK aby włączyć/wyłączyć blokadę telefonu, aktualny stan wyświetla urządzenie, pojawia się w polu [blokada telefonu].

Aby aktywować funkcję, trzeba podać hasło telefonu. Jeśli ta opcja jest aktywna, trzeba podać hasło, przy każdym załączeniu urządzenia.

Uwaga: *domyślnie hasło telefonu to 0000. Prosimy jak najszybciej zmienić na kod unikalny. Podany kod może składać się z od 4 - 8 cyfr.*

• **Auto blokada klawiatury**

Pod tym menu można wyłączyć blokadę klawiatury oraz można ustawić, we włączonym trybie, po jakim czasie ma się zablokować (15 sec, 30 sec, 1 min, 5 min).

6.8.4 Ustawienia sieciowe

W trybie menu Ustawienia > Ustawienia sieciowe można wybrać między automatycznym (urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci) i ręczny wyborem sieci (wybrany z wyświetlanej listy sieci).

6.8.5 Ustawienia funkcji SOS

Aby ustawić funkcje SOS, należy wejść do Menu > Ustawienia > Ustawienia funkcji SOS.

- **Status:** Aktywacja funkcji (przycisk SOS z tyłu urządzenia).
- **Numery SOS:** na tutaj podane numery będzie dzwoniło urządzenie po naciśnięciu przycisku SOS oraz wyśle wiadomość SMS (jeśli funkcja jest aktywna) na numery z listy. Łańcuch alarmowy trwa tak długo, aż ktoś z listy nie odbierze telefonu.

Ostrzeżenie! Nie podawać numeru, na którym połączenie zostanie odebrane automatycznie.

- **SOS SMS włącz/wyłącz:** można włączyć i wyłączyć funkcje SMS SOS.
- **SOS SMS:** Tutaj można edytować tekst wiadomości alarmowej. Pod koniec edycji trzeba nacisnąć na Zapisz (lewy klawisz funkcyjny), aby zapisać tekst wiadomości.

Aby rozpocząć SOS Alarm przycisk SOS z tyłu do trzymania urządzenia. Prasa łańcucha, aby anulować.

6.8.6 Blokada punktów menu

W Menu > Ustawienia > Blokada punktów menu jest możliwość ukryć funkcje menu głównego. Prosimy o wejście do wyżej wymienionego menu i za pomocą przycisków strzałek należy wybrać z listy, oznaczyć lewym przyciskiem funkcyjnym punkt menu który ma być ukryty,

następnie, trzeba zatwierdzić prawym przyciskiem funkcyjnym (Gotowe), i zapisać zmiany.

6.8.7 Przywrócenie ustawień

Aby przywrócić ustawienia – trzeba przejść do Ustawienia> Przywrócenie Ustawień, w którym można przywrócić ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych. Do przywrócenia, będzie trzeba podać hasło telefonu. Wybierając [Tak], przywrócenie telefonu się rozpocznie i telefon się zrestartuje. Ostrzeżenie! Proces jest nieodwracalny, dane zostaną skasowane permanentnie z urządzenia. (kontakty, wiadomości, ustawienia osobiste, itp.).

7 Klawisze szybkiego dostępu

Do dwóch kierunków (góra/dół) przycisków nawigacyjnych (strzałki) jest możliwość przypisania funkcji, w Menu > Ustawienia > Klawisze szybkiego dostępu. Należy wybrać, na

który kierunek będzie funkcja ustawiana, następnie trzeba nacisnąć przycisk Edytuj (lewy przycisk funkcyjny). Przyciskiem nawigacyjnym trzeba wybrać punkt menu, do którego ma być dostęp, na koniec trzeba potwierdzić przyciskiem Ok (lewy przycisk funkcyjny).

8 Informacje dotyczące akumulatora

Urządzenie posiada akumulator ponownego ładowania, gdy napięcie akumulatora spadnie na poziom niski, należy jak najszybciej doładować w celu zwiększenia żywotności akumulatora.

Jeśli ładowarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania. Przeładowanie skraca żywotność baterii. W żadnym wypadku nie zostawiać telefonu podpiętego do ładowarki dłużej niż jeden tydzień.

Temperatura wpływa na wydajność

akumulatora.

Akumulator może wymagać chłodzenia lub ogrzania przed ładowaniem. Jeśli temperatura akumulatora jest niższa niż 0°C lub wyższa niż 45 °C, nie ładować akumulatora!

Prosimy używać akumulator zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie doprowadzać do zwarcia pomiędzy biegunami akumulatora.

Nie używać uszkodzonego akumulatora.

Jeśli urządzenie będzie używane w ekstremalnych temperaturach, akumulator nie będzie działał poprawnie oraz jego żywotność się skróci.

NIE wyrzucać baterii do ognia, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych akumulatorów.

9 Deklaracja zgodności

Urządzenie oznaczone numerem modelu Blaupunkt BS 02 odpowiada zasadniczym wymaganiom oraz odpowiednim przepisom dyrektyw RoHS o numerze 2014/53/EU oraz

2011/65/EU. Aby zobaczyć Deklarację Zgodności, prosimy o kontakt na następujący adres email: info@blaupunkt-mobile.eu.



Importuje: HTM Mobile Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 83. Hungary