

BLAUPUNKT

Használati útmutató

Mobiltelefon FL 04



Enjoy it.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	1
2. Biztonság	2
3. A készülék műszaki adatai	8
4. Tudnivalók a billentyűkről.....	9
5. Első lépések.....	1
5.1 SIM kártya behelyezése	1
5.2 Memóriakártya behelyezése	2
5.3 Akkumulátor behelyezése	3
5.4 Az akkumulátor eltávolítása	3
5.5 Az akkumulátor töltése	3
5.6 Biztonsági kódok.....	4
6. A készülék ki- bekapcsolása	5
7. Hívásfunkciók	6
7.1 Hívás indítása	6
7.2 Hívásfogadás	7
7.3 Segélyhívás	7
7.4 Automatikus újratárcsázás	7
7.5 Konferencia	8
7.6 Hívás közben elérhető funkciók.....	8
7.7 Nem fogadott hívás megtekintése, tárcsázása	10
7.8 Korábban hívott szám tárcsázása	10

8. Főmenü	10
9. Hívásnaplók	10
10. Névjegyek (Telefonkönyv).....	11
11. Üzenetek	12
11.1 Üzenet írása.....	13
11.2 Bejövő üzenetek.....	14
11.3 Postázandó üzenetek.....	15
11.4 Piszkozatok.....	15
11.5 Elküldött üzenetek	15
11.6 Biztonságos beérkező üzenetek	15
11.7 Sablonok	15
11.8 Hangposta szerver.....	15
11.9 Üzenet beállítások	16
12. Kamera	17
12.1 Fotók készítése.....	17
12.2 Videó felvevő	17
12.3 Videó felvétel lejátszása.....	18
13. Zene lejátszó	18
14. Hangrögzítő.....	18
15. FM Rádió	19
16. Fájlkészítő.....	20
17. Naptár	22

18. Ébresztő.....	22
19. Számológép.....	23
20. Bluetooth	23
21. Profilok	24
22. Beállítások	25
22.1 <i>Telefon beállítások</i>	25
22.2 <i>Kijelző</i>	26
22.3 <i>Biztonsági beállítások</i>	26
22.4 <i>Hívásbeállítások</i>	28
22.5 <i>Kapcsolódás</i>	29
23. Megfelelőségi Nyilatkozat	30

1. Bevezetés

Köszönjük, hogy a készülék megvásárlása mellett döntött.

Mobiltelefonunk megfelel a GSM hálózat szabványainak, és a legszigorúbb európai szabványoknak.

A készülék használható különböző nemzetközi hálózatokon, mely függ a szolgáltatója roaming szabályaitól. A készülék használatához GSM szolgáltatás szükséges melyet a szolgáltatója díj ellenében biztosít.

A készülék számos funkciójának használata függ a hálózati szolgáltató által biztosított szolgáltatásoktól.

További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A használati útmutatót a gyártó készítette, a nyomtatási-, gépelési hibákért és a változásokért felelősséget, és garanciát nem vállal, a készüléket előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

Szerzői jogok és védjegyek, melyek említésre kerülnek ebben a dokumentumban a mindenkori tulajdonost illetik meg, részben vagy egészben szerzői joggal védett anyagok a tulajdonos előzetes engedélye nélküli sokszorosítása, szállítása, terjesztése szigorúan tilos.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig az útmutatót a készülék használatbavétele előtt annak érdekében, hogy a legjobb feltételek mellett használhassa készülékét.

2. Biztonság

Biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszéllyel járhat, akár illegális lehet.

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Ne kapcsolja be a készüléket, olyan helyen, ahol tilos vezeték nélküli telefon használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

Repülőgépen

Amikor repülőgépen utazik, készülékét ki kell kapcsolni, amikor a személyzet vagy a figyelmeztető jelek erre utasítják.

A mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, és megzavarhatja a hálózati kommunikációt. A készülék tiltás ellenére történő használata, jogi következményekkel járhat.

Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Kövesse a hivatalos utasításokat. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tüzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú ideig készülékét elektromos eszközök közelében.

Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulinpumpák, stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

Kórház

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, melyek különösen érzékenyek a külső rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki telefonját, ha a tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kéri.

Közúti biztonság

- Ne használja a készüléket vezetés közben, fordítson teljes figyelmet a vezetésre. Vészhelyzet esetén állítsa le a járművet egy biztonságos helyen és csak ezután telefonáljon. Vegye figyelembe a helyi közlekedési szabályokat és rendeleteket.
- Normál esetben a jármű elektronikus berendezéseire nincs hatással a készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jel. Ha mégis ilyen tapasztalna, vegye fel a kapcsolatot az autó forgalmazójával. Ne használja a

készüléket az autóban, amíg a szakemberek meg nem szüntetik a problémát.

- Ha a jármű fel van szerelve légzsákkal, ne helyezze a készüléket a légzsák hatókörébe. A nem megfelelő helyen elhelyezett készülék a légyzsák nyílásakor súlyos sérülést okozhat.
- Kapcsolja ki a készüléket a benzinkúton, illetve minden olyan helyen, ahol a vezeték nélküli készülék használata tiltott. Ne tartsa vagy szállítsa a telefont gyúlékony, robbanékony anyagok közelében, mert tűz keletkezhet.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

Megjegyzés a készülék használatához

- Ne tegye közel a készüléket mágneskártyához és egyéb mágneses eszközökhöz. A telefon mágnesessége törölheti a lemezen, kártyán talált adatokat.
- A vezetékes telefon, televízió, rádió interferenciát okozhatnak és befolyásolhatják a mobiltelefon működését.

- Tartsa szárazon a készüléket, minden nedvesség károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Tartsa távol a készüléket az extrém hőmérsékleti viszonyoktól.
- Tartsa távol a készüléket az olyan helyektől, ahol a hőmérséklet elérheti a 60°C-t, például műszerfal, ablakpárkány, tűz, égő cigaretta.
- Ne fesse be a készüléket.
- Ne rázza a készüléket, ne ejtse le, és ne törje össze.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a telefont, mivel ez károsíthatja a telefont, ami szivárgást okozhat, mely megszakítja a belső áramköröket.
- Csak nedves, vagy nem statikus ruhával tisztítsa a telefont. Ne használjon alkoholt, hígítót, benzint vagy más vegyi anyagot, súrolószert a készülék tisztításához.
- A készülék felmelegedhet normál használat közben, illetve töltés során.
- Ne hagyja a készüléket hosszú időre lemerült akkumulátorral, mert adatvesztést okozhat.
- A készülék fém részei bőrirritációt okozhatnak.
- Ne tegye a készüléket a hátsó zsebébe, ha ráül, az károsíthatja a telefont. Ne tegye a készüléket a táská aljába, mert összetörhet.
- Ha rezgő módban van a telefont, tegye olyan helyre, hogy ne tudjon leesni rezgés közben.

- Ne nyomja meg a kijelzőt tővel, vagy más éles tárggyal, mert megsértheti az LCD kijelzőt, ami garancia megvonással jár.
- Megfelelő helyen tárolja a készüléket, amikor nincs használatban. Tartsa távol a gyermekektől.
- Amennyiben elveszíti, vagy ellopják a készülékét, azonnal értesítse a hálózati szolgáltatót, hogy megakadályozza, hogy a SIM kártyát illetéktelenek használják.
- A szolgáltató kérheti a készülék IMEI számát, melyet megtalál az akkumulátor alatti matricán, vagy lekérdezheti a *#06# kód tárcsázásával. Jegyezze fel ezt a számot, hátha a jövőben szüksége lesz rá.
- Az illetéktelen használat megakadályozása érdekében, zárolja a SIM kártyát vagy a készüléket, változtassa meg a jelszavakat, ha szükséges.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben adatvesztést okozhat.
- Amikor elhagyja járművét, vigye magával a készüléket vagy tegye a kesztyűtartóba a lopás megelőzése érdekében.
- A készüléket, akkumulátort és a töltőt tartsa távol gyermekektől.

Megjegyzések az akkumulátor használatához

- Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort, mert ez szivárgást, túlmelegedést, esetleg robbanást okozhat.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert robbanást

okozhat. A régi akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, dobja ki. Ne dobja a háztartási szemétkbe.

- Ne zárja rövidre az akkumulátor áramköreit túvel vagy más fémtárggyal, mert szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátor folyadék szembe kerül, vakságot okozhat. Ha ez bekövetkezik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az akkumulátorból kifolyt folyadék bőrrel érintkezik, megégetheti a bőrt. Mossa le a bőrét tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne vegye az akkumulátort a szájába, mert mérgező lehet.
- Ne használja tovább az akkumulátort, ha túl melegnek találja vagy megváltozott a színe vagy az alakja.
- Tartsa szárazon az akkumulátort.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy egyéb forró helyen. Tárolja az akkumulátort hűvös, jól szellőző helyen és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne töltsen az akkumulátort 24 óránál tovább.
- Az akkumulátor több száz alkalommal tölthető, de minden töltéssel rövidül az élettartama, és egy idő után elhasználódik.
- Amikor akkumulátort cserél, csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon. A nem megfelelő akkumulátor használata garanciamegvonással járhat.

Minősített szerviz

A terméket csak szakképzett személy javíthatja.

Hallás védelem

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.

Vízállóság

A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.

3. A készülék műszaki adatai

Tápegység jellemzői:

- Bemenet: (AC), 100-240 V- 50/60 Hz – 0.1 A
- Kimenet: (DC), 5 V – 1 A

Akkumulátortípus és feszültség:

- Li-ion akkumulátor, 3.7 V, 800 mAh

Hálózat fajtája:

- GSM 900/1800 MHz

SAR érték:

- 0.100 W/Kg (Fej)
- 0.419 W/Kg (Test)

Megjegyzés: A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól, a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függenek.

4. Tudnivalók a billentyűkről

- 1. Bal szoftver gomb/ Jobb szoftvergomb:** megnyitja a képernyő bal/ jobb sarkában megjelenő menüpontot.
- 2. Tárcsázó gomb:** tárcsáz/fogadja a hívást, valamint készenléti állapotban megnyitja a Híváslistát.
- 3. Vége/ Ki-Bekapcsoló gomb:** hosszan nyomva tudja ki- és bekapcsolni a készüléket; röviden nyomva bontja, elutasítja hívást vagy kiléphet vele a menüből.
- 4. Ok/Középső gomb:** nyomja meg a jelzett funkció végrehajtásához. Készenléti módban nyomja meg a kiválasztott hivatkozás megnyitásához.
- 5. Navigáló gombok:** nyomja meg a fel/le/bal/jobb irányokat a menüben görgetéshez. Készenléti módban nyomja meg fel/le/bal/jobb irányokat a gyorsmenü eléréséhez.
- 6. 0-9 alfanumerikus billentyűzet:** nyomja meg a megfelelő gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz tartozó karaktereket, amikor szöveget ír.



7. Üzenet: nyomja meg az Üzenet menüpontba való belépéshez.

8. Kamera: nyomja meg a Kamera alkalmazás elindításához.

9. Audio: nyomja meg a zene lejátszó elindításához.

10. * (Csillag) gomb: készenléti módban hosszan nyomja meg a * gombot a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez.

11. # (Kettős kereszt) gomb: készenléti módban, hosszan nyomja meg a Halk mód aktiválásához/kikapcsolásához.

5. Első lépések

5.1 SIM kártya behelyezése

A telefon használatba vételéhez be kell helyeznie egy érvényes SIM kártyát, amelynek segítségével a GSM hálózatra kapcsolódhat.

A SIM kártya tartalmának eltűnését és sérülését elkerülendő, kérjük, NE fogja meg szabad kézzel a SIM kártya fémes részét, és tartsa távol elektromágneses készülékektől. Ha a SIM kártya megsérül, a GSM hálózatra nem lehet kapcsolódni. A SIM kártya behelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és távolítsa el a készülék

hátlapját.

Megjegyzés: Távolítsa el a készülék hátlapját, majd keresse meg a SIM kártyanyílást és a jelzésnek megfelelő irányba, ütközésig csúsztassa be a kártyát. A behelyezés közben, kérjük, győződjön meg arról, hogy a chip lefelé nézzen, és figyeljen a helyes irányra.

Előfordulhat, hogy készüléke nem kezeli a régi típusú SIM kártyákat. A SIM kártya csere ügyében vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával

5.2 Memóriakártya behelyezése

A memóriakártya nem része a készülék alapsomagjának, azonban a készülék memóriája bővíthető SD kártyával. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve.

Vegye figyelembe, hogy a készülék rázhat, a memóriakártya a kicsúszhat a rovátkából, tehát kérjük, ne hajlítsa, ne karcolja meg a memóriakártyát vagy tegye ki statikus elektromosságnak vagy pornak, ne merítse vízbe. Helyezze a memóriakártyát a készülék hátulján található nyílásba, chippel lefelé, a készüléken ábrázolt módon.

Kérjük, legyen óvatos a memóriakártya használata esetén, különösen mikor eltávolítja. Néhány memóriakártyát első használat előtt számítógéppel formázni szükséges.

5.3 Akkumulátor behelyezése

1. Illessze az akkumulátor chipjét a kiálló fém ponthoz az akkumulátornyílásban, helyezze be az akkumulátort és nyomja meg a tetejét lefelé, egészen addig, amíg az akkumulátor be nem pattan a mélyedésbe.

2. Helyezze vissza a készülék hátlapját.

5.4 Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a fedelet, majd az aljánál fogva vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzés: ha eltávolítja az akkumulátort a készüléken és a SIM kártyán tárolt beállítások elveszhetnek.

Kérjük, hogy kikapcsolt állapotban távolítsa el az akkumulátort, mert rendellenes működést eredményezhet, ha bekapcsolt állapotban kiveszi az akkumulátort.

5.5 Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket, egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót a készülékből.

Megjegyzés: amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse

fel az akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja, a kellemetlenségek elkerülése érdekében, a készülék kikapcsolhat telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat, amikor túl alacsony az energiaszint.

Ha tartósan alacsony töltöttségi szinten használja az akkumulátort, az hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát, minőségét.

A megfelelő működés érdekében, csak a gyártó által elfogadott töltőt használja.

Töltés közben ne távolítsa el az akkumulátort.

Az első használat előtt legalább 4 órát töltse a készüléket.

5.6 Biztonsági kódok

- PIN kód

A PIN kód védi a SIM kártyát a jogosulatlan felhasználóktól. A PIN kódot a hálózati szolgáltató biztosítja, a SIM kártyával együtt. Figyelmesen írja be a PIN kódot, 3 helytelen próbálkozás után a SIM kártya zárolva lesz, a feloldáshoz PUK kódot kell megadni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával a további információkért.

- PUK Kód

A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PUK (Személyes Feloldó Kód) kódot a hálózati szolgáltató biztosítja a SIM kártyával együtt. Tartsa a PUK kódját biztonságos helyen, ne dobja ki. Ha mégis elvesztette, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval.

Ha a SIM kártya zárolva van, a készülék PUK kódot kér. 10

próbálkozási lehetősége van a helyes PUK kód megadására, a 10. helytelen kódot követően a SIM kártyája véglegesen zárolva lehet.

- Telefon Jelszó

A telefon jelszó 4-8 számjegyből álló kód lehet, mely védi készülékét a jogosulatlan használatól.

A gyári alapértelmezett jelszó „1234”. Ha a funkció aktív, a telefon minden bekapcsoláskor kéri ezt a kódot. Az adatai védelme érdekében, változtassa meg az alapértelmezett jelszót, amint lehetséges. Olyan jelszót állítson be, amit könnyen meg tud jegyezni.

6. A készülék ki- bekapcsolása

Nyomja hosszan a **Vége/ki-bekapcsoló** gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.

1. Amennyiben nincs behelyezve SIM kártya, meghibásodott, vagy nem megfelelően érintkezik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn bekapcsolást követően. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

2. Amennyiben úgy helyezi be a SIM kártyát a készülékbe, hogy a PIN kérés és a telefon jelszó aktív, a készülék bekapcsolást követően kéri a jelszót és a PIN kódot, majd készenléti üzemmódba kapcsol.

A bekapcsolást követően a készülék automatikusan megkeresi a hálózatot. Ha készülék megtalálta az engedélyezett hálózatot, kijelzi annak nevét, illetve a jelerősséget.

Amennyiben a készülék nem talál megfelelő hálózatot, csak segélyhívás indítható vagy csak a nem hálózathoz kötött szolgáltatásokat érheti el a telefonkészülékén.

7. Hívásfunkciók

Ha az előző fejezetben leírt lépéseket elvégezte, készen áll a készülék, hogy hívásokat kezdeményezzen és fogadjon. A híváskezdeményezésről, valamint az alapvető hívásfunkciókkal kapcsolatos tudnivalókat ebben a fejezetben találja.

Megjegyzés:

Ha fülhallgatót használ, az esetleges sérülések elkerülése érdekében, óvatosan dugja be és húzza ki a jack dugót.

7.1 Hívás indítása

Amikor a hálózati szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a készülék készen áll arra, hogy hívásokat kezdeményezzen és fogadjon.

Közvetlen tárcsázás

Készenléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg jobb szoftvergombot a hibás számok törléséhez, nyomja meg a bal szoftvergombot(Opciók)\Hívás menüpontot vagy a tárcsázó gombot a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes.

Nemzetközi telefonszámformátum megadásához hosszan nyomja a [*] gombot, addig amíg „+” nemzetközi hívás jel meg nem jelenik a kijelzőn.

Tárcsázás a Nevekből

Jobb oldali funkció gombbal lépjen a Névjegyek menüpontba. A navigáló gombok segítségével válassza ki azt a névjegyet, amit tárcsázni szeretne, majd nyomja meg a Hívás gombot, vagy az Opciók (bal oldali funkciógomb) > Hívás lehetőséget.

7.2 Hívásfogadás

Amikor bejövő hívása van a készülék a megfelelő módon riaszt, ha a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

1. Nyomja meg a **tárcsázó** gombot vagy a **bal oldali szoftvergombot** [Válaszol] és fogadja a bejövő hívásra.

2. Ha nem akarja fogadni a hívást, akkor nyomja meg a Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás elutasításához.

A Vége/Ki-Bekapcsoló gombot a hívás bontására is használhatja.

3. Hívás közben a le/fel navigáló gombokkal tudja a csökkenteni vagy növelni a hangszóró hangerejét.

7.3 Segélyhívás

Segélyhívást SIM kártya nélkül is tud indítani. Különböző hálózatok eltérő segélyhívószámot használhatnak, ezzel kapcsolatba kérjük, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

7.4 Automatikus újratárcsázás

Ha korábban beállította az automatikus újratárcsázás lehetőséget (Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > Egyéb), akkor a készülék újratárcsázza a legutóbb hívott, de megválaszolatlan hívást.

7.5 Konferencia

Ha a hálózat támogatja, több résztvevős hívásra is van lehetőség. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal, nemzetközi formátumban.

Tárcsázáshoz nyomja meg a hívás gombot.

Új hívás hozzáadásához gépelje be a második telefonszámot, majd tárcsázza a kívánt számot. Lehetősége van a telefonkönyvben tárolt névjegyek közül is új hívást kezdeményezni; ehhez az aktív hívás közben navigáljon a Névjegyek ikonra, vagy nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Névjegy menüpontot, keresse ki a tárcsázni kívánt névjegyet, majd nyomja meg a Hívásindító gombot. Ha a hívás felépült, navigáljon a Hívások egyesítése ikonra. További hívások hozzáadására az előbbi lépések megismétlésével van lehetősége.

7.6 Hívás közben elérhető funkciók

Néhány művelet és szolgáltatás aktív hívás közben is elérhető. Ezek közül több függ a hálózati támogatottságtól, kérjük, ezekről a lehetőségekről, érdeklődjön a hálózati szolgáltatónál.

A **jobb szoftvergomb** megnyomásával aktiválhatja a Kihangosítást aktív hívás közben; ugyanígy állíthatja vissza kézibeszélőre a hívást.

A kijelzőn megjelenő, gyakran használt funkciók mellett, a bal szoftvergomb [Menü] megnyomásával érheti el az aktív hívás alatt használható szolgáltatásokat, melyek a következők (néhány funkció csak speciális feltételek mellett használható):

Névjegy: a keresést, a névjegy hozzáadást és egyéb telefonkönyv funkciókat jeleníti meg.

Billentyűk: A billentyűzet megjelenítése

Várakoztatás: aktív hívást tartásba teheti vagy vissza-veheti a tartásból.

Rögzítés: Rögzíti a folyamatban lévő beszélgetést, miután aktiválta ezt a lehetőséget. Használatához SD kártya szükséges.

Elnémítás: a készüléke mikrofonját némíthatja le, ha hívás közben beszélgetést kell lebonyolítani úgy, hogy a vonal másik felén lévő személy ne hallja.

Kihangosítás: A folyamatban lévő hívás kihangosítása, a hangszórón keresztül.

Hangerőszabályozás: A le és fel navigációs gombokkal szabályozhatja a hívás hangerejét.

Hívásnapló: hívási előzményeket tekintheti meg.

Üzenetek: Az üzenetek menübe léphet be.

Csere:* meg tudja cserélni a tartott és az aktív hívást.

Hívásegysítés\Konferencia*: egyesítheti a hívásokat.

Megjegyzés: [*]-al jelölt menüpontok csak speciális körülmények közt működnek. Mint például: a „Csere”, mely csak akkor érhető el, ha egyik hívás tartásban van a másik meg aktív. A konferenciahívás eléréséhez szolgáltatás szükséges, melyet a hálózati szolgáltatónál aktiválhat.

7.7 Nem fogadott hívás megtekintése, tárcsázása

A készülék megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. A nem fogadott hívás tárcsázásához nyomja meg a (bal oldali) <Részletek> gombot, majd a szám tárcsázásához nyomja meg a hívásindító gombot vagy az Opciók > Hívás lehetőséget.

7.8 Korábban hívott szám tárcsázása

A legutóbb tárcsázott számok megjelenítéséhez nyomja meg a hívás gombot készenléti állapotban. Válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg ismét a hívás gombot vagy az Opciók > Hívás lehetőséget.

8. Főmenü

Készenléti módban nyomja meg a **bal oldali szoftvergombot** a Főmenübe való belépéshez. A Főmenün belül számos funkciót és műveletet érhet el: Hívásnaplók, Névjegyek, Zenelejátszó, Üzenetek, Fájlkezelő, Naptár, Kamera, Ébresztő, Beállítások, Profilok, Videó, Hangrögzítő, BT (Bluetooth), Számológép, FM rádió.

9. Hívásnaplók

Menü üzemmódban a Hívásnaplók kiválasztásával érheti el a Nem fogadott, Hívott számok, Fogadott hívások, Elutasított hívások, Összes törlése, Hívásidő számláló, GPRS számláló. Adott híváslistát megnyitva, a következő lehetőségek érhetők el:

- Részletek – hívás részleteinek megtekintése.
- Hívás – adott szám hívása
- Üzenet írása – Szöveges\Multimédiás üzenet küldése a kiválasztott telefonszámra.
- Hozzáadás a Névjegyekhez – telefonszám mentése Új vagy már meglévő névjegyhez.
- Feketelistára – telefonszámról érkező megkeresések blokkolása.
- Törlés – Adott tétel törlése a listából
- Összes törlése – A kijelölt illetve az össze hívás törlése az adott listáról
- Megjelöl: adott hívások kijelölése a listán

10. Névjegyek (Telefonkönyv)

Készenléti üzemmódban a jobb szoftvergombbal léphet be a Névjegyekbe, vagy a Menü >Névjegyek menüpontban érheti el. Itt tárolhatja és szerkesztheti a névjegyeket.

A SIM kártyán tárolható névjegyek száma a kártya kapacitásától függ. Telefon memóriában 300 db névjegy tárolható. A névjegyzékbe belépve az összes (a SIM kártyán és a készüléken tárolt) névjegyet megtekintheti.

Különböző ikon jelzi, hogy melyik névjegy melyik tárhelyre van elmentve.

A névjegy kezdőbetűjének beütésével kereshet rá az adott névjegyre.

A névjegy keresését követően a **Tárcsázó** gomb megnyomásával hívhatja az adott számot, a vége/Ki-bekapcsoló gomb megnyomásával bonthatja a vonalat.

Új névjegy hozzáadása

Készenléti üzemmódban adja meg a telefonszámot, majd válassza a (bal oldali) Opciók > Hozzáadás a Névjegyekhez.

Válassza ki, hogy Meglévő- vagy Új névjegyként kívánja menteni, valamint a tárhelyet (SIM kártya vagy telefon), ahova menti a telefonszámot.

Adja meg a névjegy adatait: név, telefonszám.

A mentéshez nyomja meg az Opciók (bal oldali) funkciógombot (Mentés).

A Névjegyek menüpontban, **a bal szoftvergombot** [Opciók] a menüpontban az alábbi lehetőségek találhatóak:

- **Új:** Új névjegy hozzáadása
- **Üzenet írása:** üzenetet küldhet a kiválasztott partner telefonszámára.
- **Hívás:** felhívja a kiválasztott telefonszámot.
- **Törlés:** Törli a kiválasztott névjegyét.
- **Többszörös törlés:** Törli a kiválasztott névjegyeket.
- **Import/Export:** Névjegyek importálása, exportálása
- **Másol:** Másolhatja a kiválasztott kapcsolatot a készülékről a SIM kártyára, és fordítva.

11. Üzenetek

Üzenetszolgáltatás a hálózathoz tartozó szolgáltatás, mely lehetővé teszi az SMS küldést. További információért vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

11.1 Üzenet írása

Funkciók: Új üzenet írása, mentés és/vagy küldés a címzettnek.

Menü üzemmódban válassza az Üzenet > Üzenet írása menüpontot.

Megjegyzés: az SMS küldéséhez a helyes üzenetközpont számmal kell rendelkeznie melyet a hálózati szolgáltatójától tudhat meg. Az üzenetközpontot a **Menü > Üzenet > (opciók) Beállítások > Üzenetkezelő központ** menüpontban ellenőrizheti, változtathatja.

Az üzenet írása közben a # gomb segítségével válthat beviteli módok között. A szöveges üzenetek maximum 612 karakterből állhatnak (ékezetes karakterek használata esetén maximum 268 karakterből).

Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Opciók] üzenetszerkesztés közben az alábbi funkciók eléréséhez:

Küldés: a címzett megadása után érhető el, az opciók ismételt megnyomásával. Elküldi az összeállított üzenetet.

Sablon beszúrása: Előre megírt szövegek beillesztése.

Névjegy adatok hozzáadása: Ennek segítségével névjegyeket illeszthet be az üzenetbe.

Smiley hozzáadása: Hangulatjelek beillesztése az üzenetbe

Mentés piszkozatként: Üzenet mentése a piszkozatok menüpontba.

Beviteli mód: A # gomb megnyomásával, válassza ki a megfelelő beviteli módot.

Speciális: A * gomb megnyomásával lehetősége van speciális karaktereket beszúrni az üzenetbe.

11.2 Bejövő üzenetek

A fogadott üzeneteket tárolhatja a készülékén vagy a SIM kártyán és innen érheti el.

Amikor kap egy üzenetet, hangjelzés vagy rezgés (ahogy a menüben korábban beállította) figyelmezteti Önt erre, illetve a kijelzőn egy ábra jelenik meg. Nyomja meg a **bal szoftvergombot** vagy az **OK gombot** az üzenet megtekintéséhez, a jobb szoftvergombbal visszatérhet az SMS menübe a többi bejövő üzenet olvasásához.

Az üzenet listában nyomja meg az **OK (Középső gombot)**, az üzenet megtekintéséhez. A bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával az lehetőségek közül választhat:

- **Törlés:** Törli az üzenetet
- **Válasz:** Közvetlenül válaszolhat az üzenetre.
- **Továbbítás:** Üzenet továbbítása más címzettnek.
- **Hívás:** Közvetlenül felhívja az üzenet küldőjét.
- **Mozgató:** Az üzenet áthelyezése (SIM, Telefon, Biztonságos beérkezett mappába).
- **Másolás:** Az üzenet átmásolása SIM-re vagy Telefon-ra.
- **Küldő hozzáadása:** Az üzenetet küldő telefonszám hozzáadása a névjegyekhez.
- **Részletek:** Az üzenet részletei (Küldő száma, Dátum, Idő, Tárolás helye).

11.3 Postázandó üzenetek

Az el nem küldött üzeneteket menti a készülék ebbe a mappába.

Az üzenet listában nyomja meg az **OK (Középső gombot)**, az üzenet megtekintéséhez.

11.4 Piszkozatok

A befejezetlen, mentett (Üzenetírás közben: Opciók/Mentés piszkozatként) üzeneteket tekintheti meg ebben a mappában.

11.5 Elküldött üzenetek

Amennyiben az üzenet küldése sikeres az elküldött üzenetet az Elküldött üzenetek mappába menti a készülék.

11.6 Biztonságos beérkező üzenetek

A menüpontba való belépéshez, a készülék jelszavának megadásával lehetséges.

Ebbe a mappába menthetőek, azok az üzenetek, melyeket bizalmasként szeretne kezelni és a hozzáférést jelszóval kívánja védeni.

11.7 Sablonok

Ebben a menüpontban előre megírt, rövid szövegeket hozhat létre, melyeket az üzenetekbe tud beilleszteni.

11.8 Hangposta szerver

A menüpont segítségével megadhatja a Hangposta számát, Fax számát és Adatszámát.

11.9 Üzenet beállítások

Az Üzenetek menüpontban nyomja meg az <Opciók>Beáll. menüpontot.

Módosíthatja az SMS, MMS és Push-üzenet szolgáltatás paramétereit

Szöveges üzenet menüpontban beállíthatja:

- Üzenetkezelő központ címét
- Üzenet érvényességét
- Állapotjelentés - kézbesítési jelentés üzentküldés esetén
- Elküldött üzenetek mentése
- Preferált tárhely

Multimédiás üzenet(MMS) menüpontban beállíthatja:

- MMS fiók: A létrehozott hálózati fiókok közül kiválaszthatja azt a beállítást, melyet az mms üzenetek küldésére szeretne használni.
- Fogadási opciók: MMS üzenet fogadására vonatkozó szabályok
- Küldés opció: MMS üzenet küldésére vonatkozó szabályok
- Fájltárolás: Üzenetek tárolása Telefonon vagy Memóriakártyán
- Audió lejátszása: MMS üzenet audió tartalmának engedélyezése vagy letiltása.
- Alapértelmezés visszaállítása: beállítások visszaállítása

12. Kamera

Készüléke rendelkezik kamerával, mellyel fényképeket készíthet. A képek tárolásához *memóriakártyára* van szükség.

12.1 Fotók készítése

Menü üzemmódban válassza a Kamera lehetőséget a fényképezőgép megnyitásához.

- Irányítsa a lencsét a tárgy felé és állítsa be a képet.
- A középső navigáló gombbal készítse el a fényképet.

A készülék JPG formátumban menti el a képet.

Kamera opciók:

A kamerán belül, az alábbi lehetőségek közül választhat az **Opciók** (bal szoftvergomb) megnyomásával a felugró ablakban:

- **Fotók tárolása:** Ugrás a fotók mentésének könyvtárához.
- **DV-mód:** ezzel belép a videófelvételi módba.
- **Effektus, Kontraszt, Fényerő, Fehéregyensúly** beállítása
- **Beállítások:** ebben a menüpontban állíthatja be a képméretet és képminőséget.

12.2 Videó felvevő

A kamera alkalmazáson belül, az Opciók**DV-mód** kiválasztásával léphet be a videófelvételi módba.

A középső navigáló gomb(**Rögzít**) megnyomásával indítsa el a felvételt.

A felvétel leállításához nyomja meg a <Leállítás> gombot.

A készülék automatikusan menti a videót.

12.3 Videó felvétel lejátszása

Menü üzemmódban válassza a Multimédia > Videó menüpontot, válassza ki a megtekinteni kívánt videót, majd a középső navigáló gombbal indítsa el a lejátszást.

Videó lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Középső navigáló gomb: a lejátszás indítása, szüneteltetése.

Navigáló gomb fel és le: hangerő szabályozása.

Navigáló gomb jobbra és balra: léptetés.

Az Opciók gomb megnyomásával válthat teljes képernyős lejátszásra, valamint beállíthatja az automatikus ismétlést és a véletlen sorrendű lejátszást.

13. Zene lejátszó

A lejátszó felületen nyomja meg az OK gombot a ►/|| lejátszás/szünet kiválasztásához a Bal/Jobb navigáló gombokkal léphet az előző/következő ◀/▶ hangfájltra, a le/fel navigáló gombokkal a hangerőt állíthatja be.

Az Opciók menüpontban az alábbi műveletek érhet el:

Zenei lista, Hozzáad, Beállítás csengőhangként, Véletlen sorrendű lejátszás, Ismétlés, Beállítások, Áttekintés megnyitása, Kilépés.

14. Hangrögzítő

A hangrögzítő segítségével rögzíthet telefonbeszélgetéseket és egyéb hangfelvételt is készíthet.

Válassza ki az „**Rögz.**” lehetőséget (Középső gomb). A **bal szoftvergombbal** szüneteltetheti, majd indíthatja el ismételten a felvételt. A jobb szoftvergombbal leállíthatja a felvételt. A készülék elmenti a felvételt, melyre egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A felvétel elkészültét követően az alábbi lehetőségeket érheti el a **Bal szoftvergomb** [Opciók] megnyomásával.

- **Felvétel indítása:** új felvételt készíthet.
- **Lejátszás:** visszahallgathatja az aktuális felvételt.
- **Újbóli felvétel:** az aktuális felvétel törlése és új felvétel indítása
- **Törlés:** az aktuális felvétel törlése.
- **Küldés:** Bluetoothon vagy MMS-en keresztül elküldheti a felvételt.
- **Fájl lista:** mentett felvételek listája
- **Tárhely:** felvételek mentése Telefonra vagy Memóriakártyára
- **Fájlformátum:** AMR vagy WAV

15. FM Rádió

Menü üzemmódban lépjen a FM Rádió menüpontba. Rádiózáshoz csatlakoztassa a fülhallgatót, mely antennaként funkcionál. Amennyiben a készülékhez nem csatlakoztat fülhallgatót, nem tud rádióadást fogni.

Az FM rádió alkalmazásban nyomja meg a bal/jobbs navigáló gombokat a csatornák automatikus előre/visszafelé történő kereséséhez. A fel/le navigáló gombok használatával beállíthatja a hangerőt.

Automatikus keresés

Az Opciók > Automatikus keresés és mentés menüpont kiválasztásával a készülék megkeresi és elmenti az elérhető csatornákat. A mentett csatornákat a Csatornalista menüpontban tekintheti meg. Válassza ki a listából a lejátszani kívánt csatornát, majd nyomja meg a középső navigáló gombot, vagy válassza az Opciók > Lejátszás lehetőséget.

Kézi keresés

Lépjen az Opciók > Kézi keresés menüpontba, majd írja be a csatorna frekvenciájának a számát, az Ok gombbal hagyja jóvá, majd nyomja meg a Rendben gombot.

Lejátszás a háttérben

A háttérben történő lejátszáshoz válassza az FM Rádió > Opciók > Lejátszás a háttérben lehetőséget.

Hangszóró bekapcsolása

A hangszóró bekapcsolásához válassza az FM Rádió > Opciók > Hangszóró bekapcsolása menüpontot. A hangszóró ugyanebben a menüpontban kapcsolható ki.

Megjegyzés:

A rádióadás minőségét befolyásolja a környezet. Javíthat a minőségen kézi kereséssel, valamint, ha közelebb helyezi a készüléket az ablakhoz.

16. Fájelkezelő

Menü üzemmódban lépjen a Fájelkezelő menüpontba. Itt

tekintheti a készüléken és a memóriakártyán (amennyiben csatlakoztatva van) tárolt összes fájlokat. A fájlok megtekintéséhez jelölje ki a készüléket vagy a memóriakártyát a navigáló gombok segítségével, majd nyomja meg a Középső gombot.

Az Opciók gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek érhetőek el:

- **Új mappa:** Új könyvtárat hozhat létre a jelenlegi meghajtón.
- **Törlés:** Törli a kiválasztott könyvtára vagy fájlt, attól függően, hogy melyik választotta ki.
- **Részletek:** A fájl méretére és dátumára vonatkozó információkat nézheti itt meg.
- **Szerkesztés:** Átnevezés: módosíthatja a fájl vagy a könyvtár nevét attól függően, hogy melyik van kiválasztva. Másolás: A kiválasztott fájlt másolhatja a kiválasztott mappába az opciók/választ lehetőséggel.
- **Keres:** keresés a fájlok és mappák között
- **Rendez:** sorba rendezés beállítása Név, Idő, Méret szerint
- **Megjelöl:** kijelölhet egy vagy több fájlt és mappát
- **Memóriaállapot:** ebben a menüpontban tekintheti meg a tárterületek állapotát.

17. Naptár

A Naptár megnyitásához – menü üzemmódban – lépjen a Naptár menüpontba. A naptár az aktuális hónapot jelzi, a jelenlegi dátumot színessel kiemelve. A navigáló gombokkal léptethet a napok között. Válasszon ki egy dátumot, és az OK gombot vagy a bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat: Feladat hozzáadása, Feladatok megtekintése, Összes feladat, Feladatok törlése ma, Mindet töröl, Lépés a dátumhoz, Munkanapokon, Naponta.

18. Ébresztő

Menü üzemmódban lépjen az Ébresztő menübe, ahol 3 különböző riasztást tud beállítani.

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a Bal szoftvergombot vagy Letesz gombot a leállításhoz; a szundihoz nyomja meg a Jobb szoftvergombot.

Az adott ébresztőt a Bal szoftvergomb segítségével tudja Be-, illetve Ki-kapcsolni.

A készülék, kikapcsolt állapotban nem ébreszt.

A riasztás részleteinek módosításához, a listából válasszon ki egyet és nyomja meg a Középső (Szerk.) gombot.

- **Üzenet:** Az ébresztés során megjelenő üzenet
- **Idő:** Az ébresztés idejét a numerikus billentyűzet segítségével adhatja meg.
- **Csengőhang:** Megadhatja a riasztáshoz használt hangjelzést.
- **Ismétlési mód:** Egyszer, Naponta, Munkanapokon

19. Számológép

Menü üzemmódban lépjen a Számológép menüpontba. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

20. Bluetooth

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához lépjen a Menü > Bluetooth menüpontba, majd aktiválja a Bluetooth lehetőséget. A készülék láthatósága más Bluetooth eszközök számára, a Bluetooth láthatósága menüponttal állítható be.

Bluetooth eszköz párosítása: Bluetooth menüponton belül válassza ki a Párosított eszköz menüpontot, majd az Új eszköz hozzáadása lehetőséget. A készülék listát készít a látható eszközökről. Válassza ki a listából a párosítandó eszközt, majd nyomja meg a <Párosítás> gombot. Ezt követően hagyja jóvá a mindkét készüléken megjelenő engedélyező kódot.

Fájlok küldése Bluetooth-on keresztül: Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt (képet, zenét...stb), amit küldeni szeretne. Lépjen az Opciók > Küldés> Bluetooth menüpontba, majd válassza ki a fogadó eszközt és nyomja meg a <Választ> gombot a küldéshez.

Adatok fogadása Bluetooth-on keresztül: a készülék rákérdez a fogadásra, majd megerősítést követően menti a fájlt.

21. Profilok

Menü üzemmódban lépjen a Profilok menübe, majd válassza ki a használni kívánt profilt. A készülékben 5 db profil található: Normál, Csendes, Találkozó, Beltéri, Szabadtéri

Csendes mód be- és kikapcsolása

A Csendes mód aktiválásához hosszan nyomja meg a # gombot. Ha ismét megnyomja hosszan a # gombot, a Találkozó mód aktiválódik. Amennyiben ismételtelen megnyomja a # gombot, akkor az Normál módot tudja aktiválni.

Menü üzemmódban lépjen a Profilok menüpontba, majd válassza ki a Csendes módot. Az Normál profilra ugyanebben a menüpontban térhet vissza.

Profilok testre szabása

Menü üzemmódban lépjen a Profilok menübe, majd válassza ki a módosítani kívánt profilt.

A profil módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a Beáll. lehetőséget. Ebben a menüpontban a következő beállításokon van lehetősége változtatni:

Átnevezés, Csengésbeállítások, Hangerőszabályozás, Csengés típusa, Egyéb értesítési hangok.

22. Beállítások

22.1 Telefon beállítások

Dátum és idő

Dátum és idő beállításához lépjen a Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Dátum és Idő menüpontba. A megfelelő idő, dátum beállítását követően, a mentéshez nyomja meg az <OK> gombot.

Ebben a menüpontban van lehetősége megadni az idő és dátum formátumot, valamint az automatikus frissítés lehetőségét is.

Nyelv beállítása

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Telefonbeállítások > Nyelvbeállítások menüpontba. Külön állítható a kijelző nyelve, valamint a beviteli nyelv: a készülék angol és magyar nyelvet tartalmaz.

Automatikus be- és kikapcsolás

A Be-/kikapcsolás időzítése menüpontban beállíthatja, hogy a készülék automatikusan bekapcsoljon, illetve kikapcsoljon a megadott időpontban.

Beállítások helyreállítása

A gyári beállítások visszaállításához (minden felhasználói adat törlése a készülékről) Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Telefonbeállítások > Beállítások helyreállítása menüpontba. A visszaállításhoz szükséges gyári jelszó: 1234.

Figyelem! Minden felhasználói adatot töröl a készülékről, a törlés nem visszavonható.

22.2 Kijelző

Személyre szabhatja a kijelzőt ízlésének megfelelően.

Háttérkép beállítások

Válasszon háttérképet telefonjának az előre telepített háttérképek (Statikus) vagy saját fájllai közül (Több kép); ez a kép készenléti üzemmódban látható a kijelzőn.

Készenléti kijelző beállítások

Lehetősége van engedélyezni vagy tiltani a készenléti kijelzőn megjelenő alkalmazásokat: Dátum és idő, Hálózat kijelzése, Zene, FM-rádió

22.3 Biztonsági beállítások

Biztonsági beállításokat módosíthatja ebben a menüben, tehát megfelelő beállítás mellett, a készülékét vagy a SIM kártyáját illetéktelen nem tudják használni.

SIM Biztonság

A SIM kártya és a telefon biztonsági beállításainak módosításához, menü üzemmódban, lépjen a Beállítások > Biztonsági beállítások menüpontra. A SIM kártyához tartozó kódok beállításaihoz válassza ki a PIN lehetőséget, majd nyomja meg a **Választ** (bal szoftvergomb). A menüpontra belül, az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat:

PIN kód be/ki kapcsolása: nyomja meg az **OK gombot** vagy a bal szoftvergombot (**Be/Ki**) az aktiváláshoz vagy deaktiváláshoz. A SIM PIN kódjának bekapcsolásához adja meg a PIN kódot. Ha a PIN kérés aktiválva van, akkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia PIN kódot. További információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Megjegyzés: Ha a PIN kódot háromszor rosszul adja meg a SIM kártya zárolva lesz, melyet a PUK kód megadásával oldhat fel. A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PIN és a PUK kód a SIM-kártya csomagban található meg; egyéb esetben vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

PIN változtatása: ebben a menüpontban módosíthatja a PIN kódot, az új kódot összesen kétszer kell megadnia a régi kód megadását követően, melyre vonatkozóan üzenet jelenik meg a kijelzőn. A kódnak 4-8 számjegyből kell állnia. A PIN kódot csak abban az esetben tudja módosítani, ha a PIN kód kérés aktív.

Telefon biztonság

Nyomja meg az OK gombot a **Telefon lezárva** be- vagy kikapcsolásához, az aktuális állapotát a sor végén megjelenő jelölő négyzet mutatja.

A telefonzár aktiválásához meg kell adni a telefon jelszót. Ha ez a funkció aktív, akkor a telefon jelszót minden bekapcsoláskor meg kell adni.

Megjegyzés: az alapértelmezett telefon jelszó az 1234. Kérjük, változtassa ezt meg egyedi kódra minél hamarabb. A megadott kód 4-8 számjegyből állhat.

Feketelista

A Feketelista a menüpontban lehetősége van letiltani a bejövő hívásokat és üzeneteket a megadott számokról. A Feketelista menüpontban adhatja meg a számokat, melyekről nem kíván hívást fogadni. A szám szerkesztését követően válassza a Mentés lehetőséget. A Feketelista beállításai menüpontban van lehetősége a funkció ki- és bekapcsolására külön a hanghívások és külön az üzenetek esetében.

22.4 Hívásbeállítások

Hívásátirányítás

Hívás átirányításához Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásátirányítás menüpontra.

Válassza ki az átirányítás típusát (Feltétel nélküli, ha nem elérhető, ha nincs válasz, ha foglalt), majd nyomja meg az OK gombot, majd az Aktivál lehetőséget. Adja meg az átirányítási számot, majd nyomja meg az <OK> gombot.

Az átirányítások törléséhez Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásátirányítás menüpontra, majd válassza az Összes átirányítás törlése menüpontot.

Hívásvárakoztatás

Ha a hálózat támogatja, beszélgetés közben fogadhat második hívást (Hívásvárakoztatás funkció). A hívásvárakoztatás funkciót a készülékben kikapcsolhatja: Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásvárakoztatás (Aktivál/Ki/Állapot lekérdezése).

Hívástiltás

A funkció segítségével bizonyos típusú indított és fogadott hívások korlátozását tudja beállítani.

A hívástiltás funkciót a készülékben a: Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > Hívástiltás menüpontra érheti el.

Azonosító elrejtése

A hívó-azonosító elrejtése funkcióval lehetősége van a kimenő hívások esetében beállítani, hogy készüléke elküldje-e a telefonszámát a fogadó fél felé, vagy rejtett számként

kezdeményezze a hívást.

A funkciót a készülékben a: Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > Azonosító elrejtése menüpontban érheti el.

Egyéb beállítások

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívásbeállítások > Egyéb menüpontba, ahol a következő beállítások elvégzésére van lehetőség: Hívásidő emlékeztető, Automatikus újratárcsázás, Rezgés a hívás felépülése során, Repülő üzemmód, Repülő üzemmód készülék bekapcsolásakor, Hanghívás automatikus rögzítése,

Repülő üzemmód segítségével minden hálózati funkciót kikapcsol a készülék.

22.5 Kapcsolódás

A Menü > Beállítások >Kapcsolódás menüpontban lehetősége van beállítani a készülék által, MMS küldésre használt hálózati fiókot.

A GPRS szolgáltatás ki- és be-kapcsolásával engedélyezheti vagy tilthatja az MMS üzenetek küldését/fogadását.

A Hálózatválasztás menüpontban lehetősége van az automatikus hálózatválasztás helyett, manuális hálózat keresésre.

23. Megfelelőségi Nyilatkozat

Az FL 04 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat megtekintéséhez, forduljon hozzánk a következő e-mail címen:

info@blaupunkt-mobile.eu



Importálja: HTM Mobile Kft.

1119 Budapest, Fehérvári út 83.