

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Écouteurs compatibles Bluetooth

BLP4600-003

Précautions de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreilles, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- **ATTENTION**: il y a risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée par une autre du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être utilisées en même temps.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.
- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.

- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produit incompatible.

CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.

Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir sec.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.
Cet appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

Alimentation : DC 5V \equiv 0,5A
Consommation maximale : 2,5W
Batterie Po Li-ion 55 mAh
Fréquence radio : 2,4 Ghz
Gamme de fréquences : 20 Hz-20 KHz
Version Bluetooth compatible : 4.2
Portée Bluetooth permettant de rester connecté : 10 m
Autonomie en lecture : 2,5 heures
Temps de charge : 2 heures

Mise en marche et connexion Bluetooth

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Maintenez la touche Lecture/Pause appuyée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter alternativement en bleu et rouge.
2. Activez la fonction Bluetooth et recherchez « BLP4600 » en suivant les instructions de votre téléphone.
3. Appuyez sur « BLP4600 » pour établir la connexion. La connexion est établie lorsque le témoin cesse de clignoter et une tonalité est émise.

REMARQUE :

La procédure de couplage dure 180 secondes, si vous n'effectuez pas le couplage pendant ce temps, vous devez redémarrer l'appareil et reprendre les étapes ci-dessus.

Les écouteurs se connectent automatiquement au dernier appareil couplé.

Les écouteurs perdent la connexion quand ils s'éloignent de la portée du Bluetooth. Les écouteurs se reconnectent automatiquement si vous revenez dans la portée Bluetooth dans les 3 minutes.

Les écouteurs fonctionnent de façon optimale si aucun obstacle (y compris votre corps) ne se trouve entre ceux-ci et le téléphone.

Éteindre

Maintenez la touche Lecture/Pause appuyée pendant 1 seconde jusqu'à ce que le témoin s'éteigne et une tonalité retentit.

Écouter de la musique

Une fois les écouteurs couplés avec votre appareil, vous pouvez diffuser de la musique sans fil via Bluetooth.

Fonctions de contrôle

Fonction	Opération	Touche
Augmenter le volume	Écouter de la musique	Appuyez sur la touche « + » pour augmenter le volume

Baisser le volume	Écouter de la musique	Appuyez sur la touche « - » pour baisser le volume
Pause	Écouter de la musique	Appuyez sur la touche « Lecture/Pause » pour suspendre la lecture de la musique
Écouter	Écouter de la musique	Appuyez sur la touche « Lecture/Pause » pour reprendre la lecture de la musique
Morceau précédent	Écouter de la musique	Maintenez la touche « - » appuyée pour revenir au morceau précédent
Morceau suivant	Écouter de la musique	Maintenez la touche « + » appuyée pour passer au morceau suivant

Faire un appel avec les oreillettes Bluetooth en mode Bluetooth

Fonction	Opération	Touche
Répondre à un appel	Appel entrant	Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour répondre à un appel.
Rejeter un appel	Appel entrant	Maintenez la touche Lecture/Pause appuyée pendant 2 secondes lors d'un appel entrant.
Terminer un appel	Appel entrant	Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour terminer un appel.
Augmenter le volume	Pendant un appel	Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume
Baisser le volume	Pendant un appel	Appuyez sur la touche - pour baisser le volume
Rappel du dernier numéro	Mode veille et connecté à un appareil	Appuyez deux fois sur la touche Lecture/Pause pour rappeler le dernier numéro.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus ne sont pas prises en charge par tous les téléphones. Pour plus d'informations reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone portable
- Certaines fonctions et tonalités peuvent être différentes d'un téléphone à un autre.

État du témoin

Témoin	État des écouteurs BT
Témoin rouge	En cours de charge
Témoin rouge éteint	Charge terminée
Le témoin clignote alternativement en bleu	Mode couplage

Charge de la batterie

1. Éteignez les écouteurs avant de les charger.
2. La batterie étant intégrée et non amovible, utilisez le câble micro USB fourni pour la charger.
3. Il faut environ 2 heures pour charger complètement la batterie. Le témoin rouge des écouteurs reste allumé pendant la charge. Le témoin rouge devient bleu une fois la charge complètement terminée.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4600-003.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly
FRANCE



Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.