

BLAUPUNKT

Használati útmutató
Mobiltelefon FM 01 Slider



Enjoy it.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| Bevezetés | 5 |
| 1. Biztonság | 6 |
| 2. A készülék műszaki adatai | 12 |
| 3. Tudnivalók a billentyűkről..... | 13 |
| 4. Első lépések..... | 15 |
| 4.1 SIM kártya behelyezése | 15 |
| 4.2 Memóriakártya behelyezése | 15 |
| 4.3 Akkumulátor behelyezése | 16 |
| 4.4 Az akkumulátor eltávolítása | 16 |
| 4.5 Az akkumulátor töltése | 16 |
| 4.6 Az akkumulátor karbantartása | 17 |
| 5. Ki- bekapcsolás..... | 18 |
| 6. Hívás funkciók | 18 |
| 6.1 Hívás indítása | 19 |
| 6.2 Hívásfogadás | 19 |
| 6.3 Segélyhívás | 20 |
| 6.4 Konferencia..... | 20 |
| 6.5 Hívás közben elérhető funkciók..... | 20 |
| 6.6 Nem fogadott hívás megtekintése, tárcsázása | 22 |
| 6.7 Korábban hívott szám tárcsázása | 22 |

| | |
|------------------------------|----|
| 7. Főmenü | 22 |
| 8. Üzenetkezelés | 22 |
| 8.1 Üzenet írása | 22 |
| 8.2 Bejövő üzenetek | 23 |
| 8.3 Piszkozatok | 24 |
| 8.4 Kimenő üzenetek | 24 |
| 8.5 Elküldött üzenetek | 24 |
| 8.6 SMS beállítások | 25 |
| 9. Telefonkönyv | 25 |
| 10. Hívásközpont | 26 |
| 10.1 Híváslista | 26 |
| 10.2 Hívásbeállítások | 27 |
| 11. Multimédia | 28 |
| 11.1 Fényképezőgép | 28 |
| 11.2 Galéria | 29 |
| 11.3 Videófelvevő | 29 |
| 11.4 Videó lejátszó | 29 |
| 11.5 Zene lejátszó | 30 |
| 11.6 Hangrögzítő | 30 |
| 11.7 FM Rádió | 30 |
| 12. Beállítások | 32 |

| | |
|--|----|
| 12.1 Felhasználói profilok..... | 32 |
| 12.2 Telefon beállítások..... | 32 |
| 12.3 Biztonsági beállítások..... | 34 |
| 12.4 Hálózati beállítások | 35 |
| 12.5 Kettős SIM beállítások | 36 |
| 12.6 Csatlakozási lehetőség / Bluetooth..... | 36 |
| 12.7 Beállítások visszaállítása | 36 |
| 13. Fájlkezelő..... | 37 |
| 14. Szervező | 37 |
| 14.1 Naptár | 37 |
| 14.2 Ébresztő | 38 |
| 14.3 Számológép | 38 |
| 14.4 Led világítás | 38 |
| 15. Megfelelőségi Nyilatkozat | 38 |

Bevezetés

Köszönjük, hogy a készülék megvásárlása mellett döntött.

Mobiltelefonunk megfelel a GSM hálózat szabványainak, és a legszigorúbb európai szabványoknak.

A készülék használható különböző nemzetközi hálózatokon, mely függ a szolgáltatója roaming szabályaitól. A készülék használatához GSM szolgáltatás szükséges melyet a szolgáltatója díj ellenében biztosít.

A készülék számos funkciójának használata függ a hálózati szolgáltató által biztosított szolgáltatásoktól.

További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A használati útmutatót a gyártó készítette, a nyomtatási-, gépelési hibákért és a változásokért felelősséget, és garanciát nem vállal, a készüléket előzetes értesítés nélkül módosíthatja.

Szerzői jogok és védjegyek, melyek említésre kerülnek ebben a dokumentumban a mindenkori tulajdonost illetik meg, részben vagy egészben szerzői joggal védett anyagok a tulajdonos előzetes engedélye nélküli sokszorosítása, szállítása, terjesztése szigorúan tilos.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig az útmutatót a készülék használatbavétele előtt annak érdekében, hogy a legjobb feltételek mellett használhassa készülékét.

1. Biztonság

Biztonsági előírások

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása veszéllyel járhat, akár illegális lehet.

A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért. Ne kapcsolja be a készüléket, olyan helyen, ahol tilos vezeték nélküli telefon használata, vagy a rádióhullámok interferenciája veszélyes lehet.

Repülőgépen

Amikor repülőgépen utazik, készülékét ki kell kapcsolni, amikor a személyzet vagy a figyelmeztető jelek erre utasítják.

A mobiltelefon használata veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, és megzavarhatja a hálózati kommunikációt. A készülék tiltás ellenére történő használata, jogi következményekkel járhat.

Robbanásveszélyes és korlátozott területek

Kapcsolja ki a készüléket robbanásveszélyes területeken. Kövesse a hivatalos utasításokat. Az ilyen helyeken keletkező szikrák robbanáshoz vagy tűzesethez vezethetnek, melyek súlyos sérülésekkel vagy halálesettel járhatnak. Kapcsolja ki a készüléket benzin- vagy gáztöltő állomásokon, különösen az üzemanyagszivattyúk közelében. Üzemanyagtárolóknál, vegyi üzemeknél és robbanásveszélyes anyagokat tároló helyeken szigorúan kövesse az utasításokat.

Elektronikus eszközök

A demagnetizáció elkerülése érdekében ne hagyja hosszú

ideig készülékét elektromos eszközök közelében.

Elektromos orvosi berendezések

A telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi eszközök vagy implantátumok, mint a hallókészülékek, pacemakerek, inzulinpumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson az implantátum és a készülék között, soha ne hordja telefonját a mellényzsebében. Kövesse az orvosi eszköz gyártójának utasításait. Amennyiben orvosi implantátummal rendelkezik, és bármilyen egyéb kérdése lenne mobil vagy vezeték nélküli eszközök használatával kapcsolatban, érdeklődjön kezelőorvosánál.

Kórház

Kórházakban és más egészségügyi intézményekben lehetnek olyan eszközök, melyek különösen érzékenyek a külső rádiófrekvenciás jelekre. Kapcsolja ki telefonját, ha a tiltó jelzések erre utasítják, vagy a kórházi dolgozók erre kérik.

Közúti biztonság

- Ne használja a készüléket vezetés közben, fordítson teljes figyelmet a vezetésre. Vészhelyzet esetén állítsa le a járművet egy biztonságos helyen és csak ezután telefonáljon. Vegye figyelembe a helyi közlekedési szabályokat és rendeleteket.
- Normál esetben a jármű elektronikus berendezéseire nincs hatással a készülék által kibocsátott rádiófrekvenciás jel. Ha mégis ilyen tapasztalna, vegye fel a kapcsolatot az autó forgalmazójával. Ne használja a készüléket az autóban, amíg a szakemberek meg nem szüntetik a problémát.
- Ha a jármű fel van szerelve légzsákkal, ne helyezze a

készüléket a légszák hatókörébe. A nem megfelelő helyen elhelyezett készülék a légszák nyílásakor súlyos sérülést okozhat.

- Kapcsolja ki a készüléket a benzinkúton, illetve minden olyan helyen, ahol a vezeték nélküli készülék használata tiltott. Ne tartsa vagy szállítsa a telefont gyúlékony, robbanékony anyagok közelében, mert tűz keletkezhet.

Használati környezet

A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben.

Megjegyzés a készülék használatához

- Ne tegye közel a készüléket mágneskártyához és egyéb mágneses eszközhöz. A telefon mágnesessége törölheti a lemezen, kártyán talált adatokat.
- A vezetékes telefon, televízió, rádió interferenciát okozhatnak és befolyásolhatják a mobiltelefon működését.
- Tartsa szárazon a készüléket, minden nedvesség károsíthatja az elektromos áramköröket.
- Tartsa távol a készüléket az extrém hőmérsékleti viszonyoktól.

- Tartsa távol a készüléket az olyan helyektől, ahol a hőmérséklet elérheti a 60°C-t, például műszerfal, ablakpárkány, tűz, égő cigaretta.
- Ne fesse be a készüléket.
- Ne rázza a készüléket, ne ejtse le, és ne törje össze.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a telefont, mivel ez károsíthatja a telefont, ami szivárgást okozhat, mely megszakítja a belső áramköröket.
- Csak nedves, vagy nem statikus ruhával tisztítsa a telefont. Ne használjon alkoholt, hígítót, benzint vagy más vegyi anyagot, súrolószert a készülék tisztításához.
- A készülék felmelegedhet normál használat közben, illetve töltés során.
- Ne hagyja a készüléket hosszú időre lemerült akkumulátorral, mert adatvesztést okozhat.
- A készülék fém részei bőrirritációt okozhatnak.
- Ne tegye a készüléket a hátsó zsebébe, ha ráül, az károsíthatja a telefont. Ne tegye a készüléket a táska aljába, mert összetörhet.
- Ha rezgő módban van a telefont, tegye olyan helyre, hogy ne tudjon leesni rezgés közben.
- Ne nyomja meg a kijelzőt túvel, vagy más éles tárggyal, mert megsértheti az LCD kijelzőt, ami garanciamegvonással jár.
- Megfelelő helyen tárolja a készüléket, amikor nincs használatban. Tartsa távol a gyermekektől.
- Amennyiben elveszíti, vagy ellopják a készülékét,

azonnal értesítse a hálózati szolgáltatót, hogy megakadályozza, hogy a SIM kártyát illetéktelenek használják.

- A szolgáltató kérheti a készülék IMEI számát, melyet megtalál az akkumulátor alatti matricán, vagy lekérdezheti a *#06# kód tárcsázásával. Jegyezze fel ezt a számot, hátha a jövőben szüksége lesz rá.
- Az illetéktelen használat megakadályozása érdekében, zárolja a SIM kártyát vagy a készüléket, változtassa meg a jelszavakat, ha szükséges.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben adatvesztést okozhat.
- Amikor elhagyja járművét, vigye magával a készüléket vagy tegye a kesztyűtartóba a lopás megelőzése érdekében.
- A készüléket, akkumulátort és a töltőt tartsa távol gyermekektől.

Megjegyzések az akkumulátor használatához

- Ne szerelje szét vagy módosítsa az akkumulátort, mert ez szivárgást, túlmelegedést, esetleg robbanást okozhat.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert robbanást okozhat. A régi akkumulátort a helyi szabályozásoknak megfelelően semmisítse meg, dobja ki. Ne dobja a háztartási szemétbe.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor áramköreit túvel vagy más fémtárggyal, mert szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat.

- Ha az akkumulátor folyadék szembe kerül, vakságot okozhat. Ha ez bekövetkezik, ne dörzsölje a szemét, hanem öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha az akkumulátorból kifolyt folyadék bőrrel érintkezik, megégetheti a bőrt. Mossa le a bőrt tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne vegye az akkumulátort a szájába, mert mérgező lehet.
- Ne használja tovább az akkumulátort, ha túl melegnek találja vagy megváltozott a színe vagy az alakja.
- Tartsa szárazon az akkumulátort.
- Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy egyéb forró helyen. Tárolja az akkumulátort hűvös, jól szellőző helyen és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne töltsen az akkumulátort 24 óránál tovább.
- Az akkumulátor több száz alkalommal tölthető, de minden töltéssel rövidül az élettartama, és egy idő után elhasználódik.
- Amikor akkumulátort cserél, csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon. A nem megfelelő akkumulátor használata garanciamegvonással járhat.

Minősített szerviz

A terméket csak szakképzett személy javíthatja.

Hallás védelem

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszabb ideig nagy hangerőn a zenét, rádiót.

Vízállóság

A készülék nem vízálló, ezért tartsa szárazon.

2. A készülék műszaki adatai

A készülék kettő, normál (Mini) SIM-kártyát kezel.

Tápegység jellemzői:

- Bemenet: (AC), 100-240V- 50/60Hz – 0,15A
- Kimenet: (DC), 5V – 0,5A

Akkumulátortípus és feszültség:

- Li-ion akkumulátor 3,7V- 900mAh

Hálózat fajtája:

- GSM 900/1800MHz

SAR érték: 0,411W/Kg (Fej) – 0,573W/Kg (Test)

Megjegyzés: A tényleges működési feltételek a helyi viszonyoktól, a hálózati környezettől, és a felhasználói szokásoktól függenek.

3. Tudnivalók a billentyűkről

- 1. Bal szoftver gomb/ Jobb szoftvergomb:** megnyitja a képernyő bal/ jobb sarkában megjelenő menüpontot.
- 2. SIM1 Tárcsázó gomb:** tárcsáz/fogadja a hívást, valamint készenléti állapotban megnyitja a Híváslistát.
- 3. SIM2 Tárcsázó gomb:** tárcsáz/fogadja a hívást.
- 4. Vége/ Ki-Bekapcsoló gomb:** hosszan nyomva tudja ki- és bekapcsolni a készüléket; röviden nyomva bontja, elutasítja hívást vagy kiléphet vele a menüből.
- 5. Ok gomb:** nyomja meg a jelzett funkció végrehajtásához. Készenléti módban nyomja meg a kiválasztott hivatkozás megnyitásához.
- 6. Navigáló gombok:** nyomja meg a fel/le/bal/jobb irányokat a menüben görgetéshez. Készenléti módban nyomja meg fel/le/bal/jobb irányokat a gyorsmenü eléréséhez, melyet a képernyő felső részén láthat és nyomja meg az OK gombot a végrehajtáshoz.
- 7. 0-9 alfanumerikus billentyűzet:** nyomja meg a megfelelő gombokat a számok beviteléhez, amikor tárcsáz vagy a számokhoz tartozó karaktereket, amikor szöveget ír. Nyomja hosszan a „0” gombot a zseblámpa be-kikapcsolásához.
- 8. * (Csillag) gomb:** készenléti módban hosszan nyomja meg a „*” gombot a „+” nemzetközi előhívó jel megjelenítéséhez. Menü üzemmódban, röviden nyomja meg a billentyűzet lezárásához.
- 9. # (Kettős kereszt) gomb:** készenléti módban, hosszan nyomja meg a Halk mód aktiválásához/kikapcsolásához.
- 10. Zenelejátszó (🎵) gomb:** Megnyitja a Zenelejátszó alkalmazást.



4. Első lépések

4.1 SIM kártya behelyezése

A telefon használatba vételéhez be kell helyeznie egy érvényes SIM kártyát, amelynek segítségével a GSM hálózatra kapcsolódhat.

A SIM kártya tartalmának eltűnését és sérülését elkerülendő, kérjük, NE fogja meg szabad kézzel a SIM kártya fémes részét, és tartsa távol elektromágneses készülékektől. Ha a SIM kártya megsérül, a GSM hálózatra nem lehet kapcsolódni. A SIM kártya behelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és távolítsa el a készülék hátlapját.

Megjegyzés: keresse meg a SIM kártya nyílást az akkumulátor alatt és a jelzésnek megfelelő irányba, ütközésik csúsztassa be a kártyát. A behelyezés közben, kérjük, győződjön meg arról, hogy a chip lefelé nézzen, és a levágott sarok bal oldalra essen.

Előfordulhat, hogy készüléke nem kezeli a régi típusú SIM kártyákat, A SIM kártya csere ügyében vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával

4.2 Memóriakártya behelyezése

A memóriakártya nem része a készülék alapsomagjának, azonban a készülék memóriája bővíthető SD kártyával. Használat előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a memóriakártya megfelelően van behelyezve.

Vegye figyelembe, hogy a készülék rázhat, a memóriakártya a kicsúszhat a rovátkából, tehát kérjük, ne hajlítsa, ne karcolja meg a memóriakártyát vagy tegye ki statikus elektromosságnak vagy pornak, ne merítse vízbe. Helyezze a memóriakártyát a készülék hátulján található nyílásba,

chippel lefelé, a készüléken ábrázolt módon.

Kérjük, legyen óvatos a memóriakártya használata esetén, különösen mikor eltávolítja. Néhány memóriakártyát első használat előtt számítógéppel formázni szükséges.

4.3 Akkumulátor behelyezése

1. Illessze az akkumulátor chipjét a kiálló fém ponthoz az akkumulátornyílásban, helyezze be az akkumulátort és nyomja meg a tetejét lefelé, egészen addig, amíg az akkumulátor be nem pattan a mélyedésbe.

2. Helyezze vissza a készülék hátlapját.

4.4 Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a fedelet, majd a tetejénél fogva vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzés: ha eltávolítja az akkumulátort a készüléken és a SIM kártyán tárolt beállítások elveszhetnek.

Kérjük, hogy kikapcsolt állapotban távolítsa el az akkumulátort, mert rendellenes működést eredményezhet, ha bekapcsolt állapotban kiveszi az akkumulátort.

4.5 Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a másik végét dugja a konnektorba. Ha be van kapcsolva a készülék töltés közben, akkor az akkumulátor ikon mozog a kijelző jobb sarkában. A töltés befejeződött, ha a jobb felső sarokban a töltést jelző jel folyamatosan világít. Ha kikapcsolt állapotban tölti a készüléket, egy töltést jelző szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a töltőcsatlakozót a készülékből.

Megjegyzés: amikor az akkumulátor feszültség alacsony, a

készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg a kijelzőn. Töltse fel az akkumulátort olyan hamar, amennyire csak tudja, a kellemetlenségek elkerülése érdekében, a készülék kikapcsolhat telefonbeszélgetés közben. Készüléke automatikusan kikapcsolhat, amikor túl alacsony az energiaszint.

1. Ha tartósan alacsony töltöttségi szinten használja az akkumulátort, az hátrányosan befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát, minőségét.
2. A megfelelő működés érdekében, csak a gyártó által elfogadott töltőt használja.
3. Töltés közben ne távolítsa el az akkumulátort.
4. Az első használat előtt legalább 4 órát töltse a készüléket. Ez növelheti a hatékonyságát a több feltöltési és kisütési ciklus után.

4.6 Az akkumulátor karbantartása

A készülék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Amikor nem használja a töltőt, akkor húzza ki az áramforrásból. Egy hétnél tovább semmiképpen se hagyja töltőn a telefont. A hőmérséklet befolyásolja az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátornak szükséges lehet hűtésre vagy melegítésre töltés előtt. Ha az akkumulátor hőmérséklete alacsonyabb, mint 0°C vagy magasabb, mint 45 °C, ne töltse az akkumulátort. Az akkumulátort rendeltetésének megfelelően használja. Ne okozzon rövidzárlatot az akkumulátor pólusai között. Ne használjon sérült akkumulátort. Amennyiben extrém hőmérsékleti viszonyok közt használja készüléket, az akkumulátor nem fog megfelelően működni és az élettartama is csökken. NE dobja az akkumulátort tűzbe, kövesse a helyi törvényeket és szabályozásokat az elhasznált akkumulátor

elhelyezésével kapcsolatosan.

5. Ki- bekapcsolás

Nyomja hosszan a **Vége/ki-bekapcsoló** gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.

1. Amennyiben nincs behelyezve SIM kártya, meghibásodott, vagy nem megfelelően érintkezik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn bekapcsolást követően. Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.

2. Amennyiben úgy helyezi be a SIM kártyát a készülékbe, hogy a PIN kérés és a telefon jelszó aktív, a készülék bekapcsolást követően kéri a jelszót és a PIN kódot, majd készenléti üzemmódba kapcsol.

A bekapcsolást követően a készülék automatikusan megkeresi a hálózatot. Ha készülék megtalálta az engedélyezett hálózatot, kijelzi annak nevét, illetve a jelerősséget.

Amennyiben a készülék nem talál megfelelő hálózatot, csak segélyhívás indítható, vagy csak a nem hálózathoz kötött szolgáltatásokat érheti el a telefonkészülékén.

6. Hívás funkciók

Ha az előző fejezetben leírt lépéseket elvégezte, készen áll a készülék, hogy hívásokat kezdeményezzen és fogadjon. A híváskezdeményezésről, valamint az alapvető hívásfunkciókkal kapcsolatos tudnivalókat ebben a fejezetben találja.

Megjegyzés: Ha fülhallgatót használ, az esetleges sérülések elkerülése érdekében, óvatosan dugja be és húzza ki a jack dugót.

6.1 Hívás indítása

Készletléti módban nyomja meg a megfelelő számbillentyűket a hívni kívánt telefonszám megadásához, nyomja meg **jobb szoftvergombot** a hibás számok törléséhez, nyomja meg a **bal szoftvergombot** vagy a tárcsázó gombot a hívás indításához, amennyiben a megadott szám helyes.

Nemzetközi telefonszámformátum megadásához hosszan nyomja a [*] gombot, addig amíg „+” nemzetközi hívás jel meg nem jelenik a kijelzőn.

6.2 Hívásfogadás

Amikor bejövő hívása van a készülék a megfelelő módon riaszt, ha a szolgáltatója támogatja a hívószám kijelzést, akkor a kijelzőn megjelenik a hívó száma vagy a hívó neve (attól függően, hogy korábban elmentette-e a telefonkönyvbe).

1. Nyomja meg a **tárcsázó** gombot vagy a **bal oldali szoftvergombot** és válaszoljon [Válasz] a bejövő hívásra.

2. Amennyiben a bármely gombra válaszol funkció aktív, [Menü / Hívásközpont / Hívásbeállítások / Speciális beállítások / Válaszmód / Bármelyik gomb], akkor akármelyik gombbal tudja fogadni a hívást, kivéve **a jobb szoftver gomb** és a **Vége/Ki-bekapcsoló gomb**.

3. Ha a fülhallgató csatlakoztatva van a készülékhez és az [Auto] funkció aktivált [Menü / Hívásközpont / Hívásbeállítások / Speciális beállítások / Válaszmód / Automatikus fogadás headset módban], a bejövő hívásokat automatikusan fogadja a telefonja 5 másodperces rezgés vagy csörgés után.

4. Ha nem akarja fogadni a hívást, akkor nyomja meg a **Vége/Ki-Bekapcsoló gombot** a hívás elutasításához.

A **Vége/Ki-Bekapcsoló gombot** a hívás bontására is

használhatja.

5. Hívás közben a le/fel navigáló gombokkal tudja a csökkenteni vagy növelni a hangszóró hangerejét.

6. Segélyhívást SIM kártya nélkül is tud indítani. Különböző hálózatok eltérő segélyhívószámot használhatnak, ezzel kapcsolatba kérjük, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

6.3 Segélyhívás

Közvetlenül indíthat segélyhívást SIM kártya nélkül. Különböző hálózatok különböző segélyhívó számokat használhatnak, ezért kérjük, érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

6.4 Konferencia

Ha a hálózat támogatja, több résztvevős hívásra is van lehetőség. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal, nemzetközi formátumban.

Tárcsázáshoz nyomja meg a hívás gombot.

Új hívás hozzáadásához gépelje be a második telefonszámot, majd tárcsázza a kívánt számot. Lehetősége van a telefonkönyvben tárolt névjegyek közül is új hívást kezdeményezni; ehhez az aktív hívás közben nyomja meg az Opciók gombot, válassza ki a Telefonkönyv menüpontot, keresse ki a tárcsázni kívánt névjegyet, majd nyomja meg a Hívásindító gombot. Ha a hívás felépült, nyomja meg az Opciók gombot és válassza ki a Konferencia menüpontot. További hívások hozzáadására az előbbi lépések megismétlésével van lehetősége.

6.5 Hívás közben elérhető funkciók

Néhány művelet és szolgáltatás aktív hívás közben is elérhető.

Ezek közül több függ a hálózati támogatottságtól, kérjük, ezekről a lehetőségekről, érdeklődjön a hálózati szolgáltatónál.

A **jobb szoftvergomb** megnyomásával aktiválhatja a Kihangosítást aktív hívás közben; ugyanígy állíthatja vissza kézibeszélőre a hívást.

A bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával érheti el az aktív hívás alatt használható szolgáltatásokat, melyek a következők (néhány funkció csak speciális feltételek mellett használható):

Tartás: Az aktív hívást tartásba teheti vagy vissza-veheti a tartásból.

Hívás vége: Megszakítja az aktív hanghívást.

Telefonkönyv: Hívás közben megnyitja a Telefonkönyvet

Híváslista: hívási előzményeket tekintheti meg.

Üzenetkezelés: Az üzenetek menübe léphet be.

Hangrögzítő: Rögzíti a folyamatban lévő beszélgetést, miután aktiválta ezt a lehetőséget. Használatához SD kártya szükséges.

Némítás: a készüléke mikrofonját némíthatja le, ha hívás közben beszélgetést kell lebonyolítania úgy, hogy a vonal másik felén lévő személy ne hallja.

Hangerő: A le és fel navigációs gombokkal szabályozhatja a hívás hangerejét.

Csere:* meg tudja cserélni a tartott és az aktív hívást.

Konferencia*: egyesítheti a hívásokat.

Megjegyzés: [*]-al jelölt menüpontok csak speciális

körülmények közt működnek. Mint például: a „Csere”, mely csak akkor érhető el, ha egyik hívás tartásban van a másik megaktív. A konferenciahívás eléréséhez szolgáltatás szükséges, melyet a hálózati szolgáltatónál aktiválhat.

6.6 Nem fogadott hívás megtekintése, tárcsázása

A készülék megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. A nem fogadott hívás tárcsázásához nyomja meg a (bal oldali) <Nézet> gombot, majd a szám tárcsázásához nyomja meg a hívásindító gombot vagy az Opciók > Hívás lehetőséget.

6.7 Korábban hívott szám tárcsázása

A legutóbb tárcsázott számok megjelenítéséhez nyomja meg a hívás gombot készenléti állapotban. Válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot, majd nyomja meg ismét a hívás gombot vagy az Opciók > Hívás lehetőséget.

7. Főmenü

Készenléti módban nyomja meg a **bal oldali szoftvergombot** a Főmenübe való belépéshez. A Főmenün belül számos funkciót és műveletet érhet el: Üzenetkezelés, Telefonkönyv, Hívasközpont, Multimédia, Beállítások, Fájelkezelő, Szervező.

8. Üzenetkezelés

Üzenetszolgáltatás a hálózathoz tartozó szolgáltatás, mely lehetővé teszi az SMS küldést. További információért vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

8.1 Üzenet írása

Funkciók: Új üzenet írása, mentés és/vagy küldés a címzettnek.

Menü üzemmódban válassza az Üzenetkezelés > Üzenet írása

menüpontot.

Megjegyzés: az SMS küldéséhez a helyes üzenetközpont számmal kell rendelkeznie melyet a hálózati szolgáltatójától tudhat meg. Az üzenetközpontot a **Menü > Üzenetkezelés > SMS beállítások > SIM1 / SIM2> Profilbeállítások** menüpontban ellenőrizheti, változtathatja.

Az üzenet írása közben a # gomb segítségével válthat beviteli módok között. A szöveges üzenetek maximum 612 karakterből állhatnak (ékezetes karakterek használata esetén maximum 252 karakterből).

Nyomja meg a **bal szoftvergombot** [Opciók] üzenetszerkesztés közben az alábbi funkciók eléréséhez:

Címzett: megadhatja az üzenet címzettjét manuálisan, illetve kiválaszthatja a Nevekből.

Küldés: a címzett megadása után érhető el, az opciók ismételt megnyomásával. Elküldi az összeállított üzenetet.

Beviteli mód: kiválaszthatja a megfelelő beviteli módot. (Üzenetírás közben a # gomb megnyomásával is válthat a beviteli módok között).

Írás nyelve: a beviteli módhoz használt nyelv módosítása

Speciális: Telefonszám vagy Név beszúrása a Telefonkönyvből.

Mentés: Üzenet mentése a pizskozatok menüpontba.

8.2 Bejövő üzenetek

A fogadott üzeneteket tárolhatja a készülékén vagy a SIM kártyán és innen érheti el.

Amikor kap egy üzenetet, hangjelzés vagy rezgés (ahogy a menüben korábban beállította) figyelmezteti Önt erre, illetve a kijelzőn egy ábra jelenik meg. Nyomja meg a **bal**

szoftvergombot [Nézet] vagy az **OK gombot** az üzenet megtekintéséhez, a jobb szoftvergombbal visszatérhet az SMS menübe a többi bejövő üzenet olvasásához.

Az üzenet listában nyomja meg az **OK (Középső gombot)**, az üzenet megtekintéséhez. A bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával az lehetőségek közül választhat:

- **Válasz:** Közvetlenül válaszolhat az üzenetre, hagyományos szöveges formában.
- **Feladó hívása:** Közvetlenül felhívja az üzenet küldőjét.
- **Továbbítás:** Üzenet továbbítása más címzettnek.
- **Törlés:** Törli az üzenetet
- **Speciális:** Az üzenetben megadott Telefonszám használata.
- **Részletek:** Az üzenet technikai részleteinek megtekintése.

8.3 Piszkozatok

A befejezetlen, mentett (Üzenetírás közben: Opciók/Mentés piszkozatként) üzeneteket tekintheti meg ebben a mappában.

8.4 Kimenő üzenetek

Az el nem küldött üzeneteket menti a készülék ebbe a mappába.

Az üzenet listában nyomja meg az **OK (Középső gombot)**, az üzenet megtekintéséhez.

8.5 Elküldött üzenetek

Amennyiben az üzenet küldése sikeres az elküldött üzenetet az Elküldött üzenetek mappába menti a készülék.

8.6 SMS beállítások

Módosíthatja az SMS üzenet szolgáltatás paramétereit

Szöveges üzenet menüpontban beállíthatja:

- SIM1/SIM2 specifikus beállítások
- SMS üzenetszámláló
- Elküldött üzenetek mentésének engedélyezése

9. Telefonkönyv

Készenléti üzemmódban a jobb szoftvergombbal léphet be a Telefonkönyvbe, vagy a Menü>Telefonkönyv menüpontban érheti el. Itt tárolhatja és szerkesztheti a névjegyeket.

A SIM kártyán tárolható névjegyek száma a kártya kapacitásától függ. Telefon memóriában 300 db névjegyet tárolhat. A telefonkönyvbe belépve az összes (a SIM kártyán és a készüléken tárolt) névjegyet megtekintheti.

Különböző ikon jelzi, hogy melyik névjegy melyik tárhelyre van elmentve.

A névjegy kezdőbetűjének beütésével kereshet rá az adott névjegyre.

A névjegy keresését követően a **Tárcsázó** gomb megnyomásával hívhatja az adott számot, a vége/Ki-bekapcsoló gomb megnyomásával bonthatja a vonalat.

Új névjegy hozzáadása

Készenléti üzemmódban: adja meg a telefonszámot, majd válassza a (bal oldali) Mentés lehetőséget.

Válassza ki, hogy hova mentse a névjegyet (SIM kártya vagy telefon), illetve adja meg a telefonszámhoz tartozó nevet.

A mentéshez nyomja meg az Opciók (bal oldali) funkciógombot (Mentés).

Telefonkönyv módban: A menübe belépve a legelső

menüpont: Új névjegy hozzáadása

A Telefonkönyv menüpontban, a **bal szoftvergombot** [Opciók] a menüpontban az alábbi lehetőségek találhatók:

- **Nézet:** A névjegy adatainak megtekintése
- **SMS üzenet küldése:** üzenetet küldhet a kiválasztott partner telefonszámára.
- **Hívás:** felhívja a kiválasztott telefonszámot.
- **Szerkesztés:** A névjegy adatainak módosítása
- **Törlés:** Törli a kiválasztott névjegyét.
- **Másolás:** Másolhatja a kiválasztott névjegyét a készülékről a SIM kártyára, és fordítva.
- **Felvétel a feketelistára:** telefonszámról érkező megkeresések blokkolása.
- **Telefonkönyv beállítások:** a telefonkönyv további beállításai: Extra telefonszámok, Memória állapota.

10. Hívásközpont

A Menü > Hívásközpont menüpontban lehetősége van megtekinteni a Híváslistákat és Hívásbeállításokat.

10.1 Híváslista

Menü üzemmódban a Hívásközpont/Hívásnaplók kiválasztásával érheti el a Nem fogadott hívások, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások, Összes hívás, Híváslisták törlése menüpontokat.

Adott híváslistát megnyitva, a következő lehetőségek érhetőek el:

- Nézet – hívás részleteinek megtekintése.
- Hívás – adott szám hívása
- SMS üzenet küldése -Szöveges üzenet küldése a

kiválasztott telefonszámra.

- Mentés a telefonkönyvbe – telefonszám mentése Új vagy már meglévő névjegyhez. Csak abban az esetben látható, ha még nincs mentve a telefonszám.
- Felvétel a feketelistára – telefonszámról érkező megkeresések blokkolása.
- Törlés – Adott tétel törlése a listából

10.2 Hívásbeállítások

10.2.1 Hívásvárakoztatás

Ha a hálózat támogatja, beszélgetés közben fogadhat második hívást (Hívásvárakoztatás funkció). A hívásvárakoztatás funkciót a készülékben kikapcsolhatja: Beállítások > Hívásközpont > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Hívásvárakoztatás (Aktivált / Deaktivált / Állapot lekérdezése).

10.2.2 Hívásátirányítás

Hívás átirányításához Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívásközpont > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Hívásátirányítás menüpontba.

Válassza ki az átirányítás típusát (Minden hanghívás átirányítása, ha nem elérhető, ha nincs válasz, ha foglalt), majd nyomja meg az OK gombot, majd az Aktivált lehetőséget. Adja meg az átirányítási számot, majd nyomja meg az <OK> gombot.

Az átirányítások törléséhez Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívásközpont > Hívásbeállítások > SIM1/SIM2 Hívásbeállítások > Hívásátirányítás menüpontba, majd válassza a Minden átirányítás visszavonása menüpontot.

10.2.3 Speciális beállítások

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Hívasközpont > Hívásbeállítások > Speciális beállítások menüpontba, ahol a következő beállítások elvégzésére van lehetőség:

Feketelista

A Feketelista a menüpontban lehetősége van letiltani a bejövő hívásokat és szöveges üzeneteket a megadott számokról. A Feketelista menüpontban adhatja meg a számokat, melyekről nem kíván hívást/SMS-t fogadni. A szám szerkesztését követően válassza a Mentés lehetőséget. A Feketelista beállításai menüpontban van lehetősége a funkció ki- és bekapcsolására.

Válaszmód

A funkcióról a Hívásfogadás (6.2) menüpontban talál részletes leírást.

11. Multimédia

11.1 Fényképezőgép

Készüléke rendelkezik kamerával, mellyel fényképeket készíthet. A képek tárolásához *memóriakártyára* van szükség.

Fotók készítése

Menü üzemmódban válassza a Multimédia > fényképezőgép lehetőséget.

- Irányítsa a lencsét a tárgy felé és állítsa be a képet.
- A középső navigáló gombbal készítse el a fényképet.

A készülék JPG formátumban menti el a képet.

Kamera opciók:

A kamerán belül, az alábbi lehetőségek közül választhat az **Opciók** (bal szoftvergomb) megnyomásával a felugró ablakban:

- **Váltás videokamerára:** ezzel belép a videófelvételi módba.
- **Fotók:** Ugrás a mentett fotók könyvtárához (Galéria megnyitása).
- **Fényképezőgép beállításai:** LED világítás, Villódzásgátló, Jelenet mód, Fehéregyensúly, Önkioldó
- **Kép beállításai:** Képméret, Képmínőség

11.2 Galéria

A készüléken tárolt képek megtekintéséhez használt alkalmazás. Menü üzemmódban lépjen a Multimédia > Képmegjelenítő menüpontba.

11.3 Videófelvevő

A középső navigáló gomb (**Rögzít**) megnyomásával indítsa el a felvételt.

A felvétel leállításához nyomja meg a <Leállítás> gombot.

A készülék automatikusan menti a videót.

11.4 Videó lejátszó

Menü üzemmódban válassza a Multimédia > Videó lejátszó menüpontot, válassza ki a megtekinteni kívánt videót, majd a középső navigáló gombbal indítsa el a lejátszást.

Videó lejátszás közben a következő gombokat használhatja:




Középső navigáló gomb: a lejátszás indítása, szüneteltetése.

Navigáló gomb fel: Teljes kijelzős megtekintés bekapcsolása

Navigáló gomb le: Videó lejátszás megállítása.

Navigáló gomb jobbra és balra: léptetés.

11.5 Zene lejátszó

A lejátszó felületen nyomja meg az OK gombot a  /  lejátszás/szünet kiválasztásához a Bal/Jobb navigáló gombokkal léphet az előző/következő  hangfájltra, a le/fel navigáló gombokkal a hangerőt állíthatja be.

A Lista/Opciók menüpontban az alábbi műveletek érhet el: Lejátszás, Részletek, Hozzáadás, Eltávolítás, Összes törlése, Beállítások.

11.6 Hangrögzítő

A hangrögzítő segítségével hangfelvételt készíthet.

Válassza ki az Opciók > Új bejegyzés lehetőséget a felvétel indításához. A **bal szoftvergombbal** szüneteltetheti, majd indíthatja el ismételten a felvételt. A jobb szoftvergombbal leállíthatja a felvételt. A készülék elmenti a felvételt, melyre egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A felvétel elkészültét követően az alábbi lehetőségeket érheti el a **Bal szoftvergomb** [Opciók] megnyomásával.

- **Új bejegyzés:** új felvételt készíthet.
- **Lejátszás:** visszahallgathatja az aktuális felvételt.
- **Lista:** mentett felvételek listája

11.7 FM Rádió

Menü üzemmódban lépjen a Multimédia > FM Rádió menüpontba. Rádiózáshoz csatlakoztassa a fülhallgatót, mely antennaként funkcionál. Amennyiben a készülékhez nem csatlakoztat fülhallgatót, nem tud rádióadást fogni.

Az FM rádió alkalmazásban nyomja meg a bal/jobbs navigáló gombokat a csatornák automatikus előre/visszafelé történő kereséséhez. A fel/le navigáló gombok használatával finomhangolhatja a frekvenciát.

Automatikus keresés

Az Opciók > Automatikus keresés menüpont kiválasztásával a készülék megkeresi és elmenti az elérhető csatornákat. A mentett csatornákat a Csatornalista menüpontban tekintheti meg. Válassza ki a listából a lejátszani kívánt csatornát, majd nyomja meg a középső navigáló gombot, vagy válassza az Opciók > Lejátszás lehetőséget.

Kézi keresés

Lépjen az Opciók > Kézi bevitel menüpontba, majd írja be a csatorna frekvenciájának a számát, az Ok gombbal hagyja jóvá, majd nyomja meg a Rendben gombot.

Lejátszás a háttérben

A háttérben történő lejátszáshoz válassza az FM Rádió > Opciók > Beállítások > Lejátszás a háttérben lehetőséget.

Hangszóró bekapcsolása

A hangszóró bekapcsolásához válassza az FM Rádió > Opciók > Beállítások > Hangszóró menüpontot. A hangszóró ugyanebben a menüpontban kapcsolható ki.

Megjegyzés:

A rádióadás minőségét befolyásolja a környezet. Javíthat a minőségen kézi kereséssel, valamint, ha közelebb helyezi a készüléket az ablakhoz.

12. Beállítások

12.1 Felhasználói profilok

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Felhasználói profilok menübe, majd válassza ki a használni kívánt profilt. A készülékben 4 db profil található: Általános, Halk, Találkozó, Kültéri.

Halk mód be- és kikapcsolása

A Halk mód aktiválásához hosszan nyomja meg a # gombot. Ha ismét megnyomja hosszan a # gombot, az Általános mód aktiválódik.

Menü üzemmódban lépjen a Felhasználói profilok menüpontba, majd válassza ki a Halk módot. Az Általános profilra ugyanebben a menüpontban térhet vissza.

Profilok személyre szabása

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Felhasználói profilok menübe, majd válassza ki a módosítani kívánt profilt. A profil módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a Személyre szabás lehetőséget. Ebben a menüpontban a következő beállításokon van lehetősége változtatni:

Figyelmeztetés típusa, Csengetés típusa, Bejövő hívások csengőhangja, Csengőhang hangerő, Üzenet csengőhangja, Üzenet hangereje, Billentyűzethang, Billentyűzet hangereje, Fedél nyitása, Fedél zárása, Rendszer figyelmeztetés.

12.2 Telefon beállítások

12.2.1 Dátum és idő

Dátum és idő beállításához lépjen a Menü > Beállítások >

Telefonbeállítások > Dátum és Idő menüpontba. A megfelelő idő, dátum beállítását követően, a mentéshez nyomja meg az <OK> gombot.

Ebben a menüpontban van lehetősége megadni az idő és dátum formátumot, valamint az időzónával való frissítés lehetőségét is.

12.2.2 Nyelv

Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Telefonbeállítások > Nyelv menüpontba. Külön állítható a kijelző nyelve.

12.2.3 Preferált nyelv írása

A szövegbevitelhez használt betűkészlet kiválasztása.

12.2.4 Kijelző

Személyre szabhatja a kijelzőt ízlésének megfelelően.

Háttérkép

Válasszon háttérképet telefonjának az előre telepített háttérképek (Rendszer) vagy saját fájlljai közül (Egyéni); ez a kép készenléti üzemmódban látható a kijelzőn.

Auto. Billentyűzár

Engedélyezheti az automatikus billentyűzárát és megadhatja, hogy mennyi idő után kapcsoljon be automatikusan.

Be-/Ki kapcsolási képernyő

Kiválaszthatja, hogy a készülék be- illetve kikapcsolásakor, milyen animációt játszol le a készülék.

Dátum és idő megjelenítése

Engedélyezheti vagy tilthatja a dátum és idő

megjelenítését a kezdőképernyőn.

12.2.5 Gyors-billentyű

Segítségével a készülék nyomógombjaihoz rendelhet különböző alkalmazásokat.

12.2.6 Cél-billentyű

A készülék középső navigáció gombjához rendelhet funkciókat. A Fel, Le, Jobbra, Balra gombokhoz különböző alkalmazások/menük rendelhetők.

12.2.7 Idő automata frissítése

A mobilhálózaton keresztül történő automatiokus időfrissítés lehetőségének engedélyezése.

12.2.8 Repülőgép üzemmód

Segítségével minden hálózati funkciót kikapcsol a készülék.

12.2.9 Vegyes beállítások/LCD Háttérvilágítás

Módosíthatja a kijelző fényerejét és készenléti idejét.

12.3 Biztonsági beállítások

Biztonsági beállításokat módosíthatja ebben a menüben, tehát megfelelő beállítás mellett, a készülékét vagy a SIM kártyáját illetéktelen nem tudják használni.

SIM Biztonság

A SIM kártya és a telefon biztonsági beállításainak módosításához, menü üzemmódban, lépjen a Beállítások > Biztonsági beállítások menüpontra. A SIM kártyához tartozó kódok beállításaihoz válassza ki a PIN lehetőséget, majd nyomja meg a **Választ** (bal szoftvergomb). A menüpontra belépve, az alábbi beállítási lehetőségek közül választhat:

PIN kód be/ki kapcsolása: nyomja meg az **OK gombot** vagy a bal szoftvergombot **(Be/Ki)** az aktiváláshoz vagy deaktiváláshoz. A SIM PIN kódjának bekapcsolásához adja meg a PIN kódot. Ha a PIN kérés aktiválva van, akkor minden bekapcsolás alkalmával meg kell adnia PIN kódot. További információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Megjegyzés: Ha a PIN kódot háromszor rosszul adja meg a SIM kártya zárolva lesz, melyet a PUK kód megadásával oldhat fel. A PUK kód a PIN kód letiltásának feloldásához szükséges. A PIN és a PUK kód a SIM-kártya csomagban található meg; egyéb esetben vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

PIN változtatása: ebben a menüpontban módosíthatja a PIN kódot, az új kódot összesen kétszer kell megadnia a régi kód megadását követően, melyre vonatkozóan üzenet jelenik meg a kijelzőn. A kódnak 4-8 számjegyből kell állnia. A PIN kódot csak abban az esetben tudja módosítani, ha a PIN kód kérés aktív.

Telefon biztonság

Nyomja meg az OK gombot a **Telefon lezárása** be- vagy kikapcsolásához.

A telefon jelszó 4-8 számjegyből álló kód lehet, mely védi készülékét a jogosulatlan használattól.

A gyári alapértelmezett jelszó „1234”. Ha a funkció aktív, a telefon minden bekapcsoláskor kéri ezt a kódot. Az adatai védelme érdekében, változtassa meg az alapértelmezett jelszót, amint lehetséges. Olyan jelszót állítson be, amit könnyen meg tud jegyezni.

12.4 Hálózati beállítások

A SIM1/SIM2 hálózati beállításainak módosítása

(Automatikus és Manuális hálózatválasztás).

12.5 Kettős SIM beállítások

Ebben a menüpontban állíthatja be, hogy mely SIM kártyákat használja a készülék: Csak SIM1, Csak SIM2, Mindkettő.

12.6 Csatlakozási lehetőség / Bluetooth

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához lépjen a Menü > Beállítások > Csatlakozási lehetőség > Bluetooth menüpontba, majd aktiválja a Bluetooth lehetőséget. A készülék láthatósága más Bluetooth eszközök számára, a Láthatóság menüponttal állítható be.

Bluetooth eszköz párosítása: Bluetooth menüponton belül válassza ki a Saját eszköz menüpontot, majd az Új eszköz lekérdezése lehetőséget. A készülék listát készít a látható eszközökről. Válassza ki a listából a párosítandó eszközt, majd nyomja meg a <Párosítás> gombot. Ezt követően hagyja jóvá a mindkét készüléken megjelenő engedélyező kódot.

Fájlok küldése Bluetooth-on keresztül: Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt (képet, zenét...stb), amit küldeni szeretne. Lépjen az Opciók > Küldés > Bluetooth-kapcsolaton menüpontba, majd válassza ki a fogadó eszközt és nyomja meg a <Választ> gombot a küldéshez.

Adatok fogadása Bluetooth-on keresztül: a készülék rákérdez a fogadásra, majd megerősítést követően menti a fájlt.

12.7 Beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához (minden felhasználói adat törlése a készülékről) Menü üzemmódban lépjen a Beállítások > Beállítások visszaállítása menüpontba. A visszaállításhoz szükséges gyári jelszó: „1234”.

Figyelem! Minden felhasználói adatot töröl a készülékről, a törlés nem visszavonható.

13. Fájkezelő

Menü üzemmódban lépjen a Fájkezelő menüpontba. Itt tekintheti a készüléken és a memóriakártyán (amennyiben csatlakoztatva van) tárolt összes fájlokat. A fájlok megtekintéséhez jelölje ki a készüléket vagy a memóriakártyát a navigáló gombok segítségével, majd nyomja meg a Középső gombot.

Az Opciók gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek érhetők el:

- **Megnyitás:** Megnyitja a kiválasztott fájlt / belép a kiválasztott mappába.
- **Új mappa:** Új könyvtárat hozhat létre a jelenlegi meghajtón.
- **Átnevezés:** módosíthatja a fájl vagy a könyvtár nevét attól függően, hogy melyik van kiválasztva.
- **Törlés:** Törli a kiválasztott könyvtárat vagy fájlt, attól függően, hogy melyik választotta ki.

14. Szervező

14.1 Naptár

A Naptár megnyitásához – menü üzemmódban – lépjen a Szervező > Naptár menüpontba. A naptár az aktuális hónapot jelzi, a jelenlegi dátumot színessel kiemelve. A navigáló gombokkal léptethet a napok között. Válasszon ki egy dátumot, és az OK gombot vagy a bal szoftvergomb [Opciók] megnyomásával a következő lehetőségek közül választhat: Ugrás a dátumra, Ugrás a mai napra.

14.2 Ébresztő

Menü üzemmódban lépjen a Szervező > Ébresztő menübe, ahol 5 különböző riasztást tud beállítani.

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg a Bal szoftvergombot vagy Leállítás gombot a leállításhoz; a szundihoz nyomja meg a Jobb szoftvergombot.

A készülék, kikapcsolt állapotban is ébreszt.

A riasztás részleteinek módosításához, a listából válasszon ki egyet és nyomja meg a Középső (Szerk.) gombot.

- **Idő:** Az ébresztés idejét a numerikus billentyűzet segítségével adhatja meg.
- **Ismétlési mód:** Egyszer, Naponta, Egyedi
- **Ébresztés hangja:** Megadhatja a riasztáshoz használt hangjelzést.

14.3 Számológép

Menü üzemmódban lépjen a Szervező > Számológép menüpontba. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

14.4 Led világítás

Menü üzemmódban lépjen az Szervező > Led világítás menüpontba a led lámpa ki- és bekapcsolásához.

15. Megfelelőségi Nyilatkozat

A Blaupunkt FM 01 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU számú RoHS irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat

megtekintéséhez, forduljon hozzánk a következő e-mail címen: info@blaupunkt-mobile.eu



Importálja: HTM Mobile Kft.

Cím: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. HUNGARY

A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: www.htmmobile.hu vagy www.blaupunkt.com